



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5987 / 23 (原 EI 5272) 修改版次：E /  
 工程編號：J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11  
 工程項目：幕牆 大貨 單元組裝圖 特色層 加工圖  
 收件人：生統 / 王良 發件人：Paul Wong 日期：03/11/2023

附上：

E 版本：

1. 附修改開料單 T1 59/F-62/F, T2 63/F-67/F, T3 63/F-67/F, 對應長度

D 版本：

2. 附開料單 T1 59/F-62/F, T2 63/F-67/F, T3 63/F-67/F
3. 超大單元: AF-R09A T2, T3 67/F BF 單位用,  
尺寸：2187(W)\*3132(H), 有鐵件在底橫料, 打膠 983 結構高 36.5mm
4. T 窗單元-6 隻：AS-R34 -3 隻, AS-R35-3 隻
5. 附位置圖, 明細表, 拆圖圖則表, 加工圖及組裝圖

C 版本：

由於地盆現場的單元安裝困難。

母企一方，

工廠掛勾避位向下計 150mm 的背板和背板鋁角要介去(包括隔熱棉)

現更改加工圖，請廠方按最新版本加工圖開料。

\*已落架的單元件也要修改。

(拆圖修改 EI 6234 紀錄)

B 版本：

由於 T1 A-E 單位 邊企鋁料(X86277)要翼仔做防水片，因此不是全支切除，而是只開正常避位，現更改加工圖，請廠方按最新版本加工圖開料。

(原 EI 5272)

請在 2023.11.20 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監 口連附件 (✓) 技術部 口連附件 ( ) 生產部 口連附件 ( ) 機械設計部口連附件  
 ( ) 採購部 口連附件 (✓) 生產統籌部 口連附件 (✓) 小羅&清 口連附件  
 (✓) 質檢部 口連附件 ( ) 會計部 口連附件 ( ) 報關組 口連附件 ( ) 其他 \_\_\_ 口連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部口連附件 ( ) 會計部口連附件 ( ) 統籌部口連附件 (✓) 工程部地盤科文\_積哥 口連附件  
 ( ) 採購部口連附件 ( ) QS 部 口連附件 ( ) 維修部口連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_ 口連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 2545 / 23

項目經理簽署：

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-61F~62F)\_特色層\_Rev. A

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	20	120000	2.83
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	37.40
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	95.67
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	13	81250	2.26
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	27	164700	19.85
6	X86285S	仔窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	10	61000	17.79
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	15	83250	3.95
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	2	12000	21.67
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	2	12200	31.60
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	74.29
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	32.66
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	74.92
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	46	276000	3.65
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	47.87
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	6	36000	17.34
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	78.57
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	7	42000	14.80
25	X86279	單元頂橫 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	16	100000	7.13
26	X86280	單元底橫	ECD3X10 09 9S-		6250	15	93750	3.24
27	X86281	上生下梗中橫	ECD3X10 09 9S-		6150	7	43050	7.84
28	X86282	窗室內護欄	ECD3X10 09 9S-		6000	4	24000	24.23
29	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	31	193750	2.26
30	X86286	窗室內轉角護欄	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	85.42
32	X86289	浴室中橫固定	鉻化		6000	1	6000	96.47

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共68頁 第1頁

打印日期: 2023/11/2 打印時間: 14:51

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-61F~62F)\_特色層 Rev. A

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		5250	8	42000	7.65
36	X86298	浴室位修口橫料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	90.26
37	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	15	93750	2.80
38	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	15	93750	8.74
39	X86302	梗中橫(上單玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	8	44400	5.96
40	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	5	30000	7.55
41	X86304	死牆轉角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	54.13
42	X86305	死牆梗	ECD3X10 09 9S-		6000	8	48000	10.10
43	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	3	16650	30.57
44	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	2	11100	43.50
45	X86308	梗中橫(上下單玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	2	11100	47.93
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	10	55500	9.29
47	X86310	轉角死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	58.04
48	X86311	轉角見光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	1	5550	28.83
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	2	12200	15.09
50	X86313	直位死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	11	66000	7.49
51	X86314	直位見光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	19	101650	5.59
52	X86316	轉角企扣碼	鉻化		6000	1	6000	71.17
53	X86317	之字扣碼	鉻化		6000	11	66000	6.77
54	X86272A	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	18	61200	7.03
55	X86272B	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3600	6	21600	2.13

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共68頁 第2頁

打印日期: 2023/11/2 打印時間: 14:51

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T1-61F~62F)\_特色层 Rev. A

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
56	X86273A	单元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	17	57800	7.03
57	X86273B	单元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3600	3	10800	2.13
58	X86274A	单元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	26	88400	7.29
59	X86274B	单元生公料	ECD3X10 09 9S-		3600	8	28800	2.38
60	X86275A	单元转角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	2	6800	6.65
61	X86276A	单元转角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	2	6800	6.65
62	X86277A	生边料	ECD3X10 09 9S-		3400	16	54400	7.29
63	X86277B	生边料	ECD3X10 09 9S-		3600	6	21600	2.38
64	X86278A	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	12	40800	7.03
65	X86278B	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3600	12	43200	2.13
66	X86288A	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	27	91800	7.29
67	X86288B	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3600	11	39600	2.38
68	X86295A	单元转角生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	2	6800	6.65
69	X86295B	单元转角生公料	ECD3X10 09 9S-		3600	1	3600	1.76
70	X86296A	单元转角梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	2	6800	6.65
71	X86296B	单元转角梗母料	ECD3X10 09 9S-		3600	1	3600	1.76
72	N516	40x20x3铝角	鉻化		6000	10	60000	2.91

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共68頁 第3頁

打印日期: 2023/11/2 打印時間: 14:51

**鋁材開料清單 N516**

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 62

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-01AF	1	1720.0	1	1	1	0	1@(4224)x1
N516-01BB	(餘料)1	1697.0	1	1	0	1	1@(2521)x1
N516-01AP	(餘料)1	1625.0	1	1	0	1	1@(890)x1
N516-01AG	2	1611.0	2	2	1	0	2@(2716)x1
N516-01AH	(餘料)2	1592.0	1	1	0	1	2@(1118)x1
N516-01BE	3	1501.0	1	1	1	0	3@(4443)x1
N516-01AE	(餘料)3	1452.0	1	1	0	1	3@(2985)x1
N516-01AX	(餘料)3	1421.0	1	1	0	1	3@(1558)x1
N516-01AV	(餘料)3	1370.0	1	1	0	1	3@(182)x1
N516-01AD	4	1315.0	4	4	1	0	4@(666)x1
N516-01AR	5-6	1252.0		5	2	0	5@(918)x1 6@(4692)x1
N516-01AW	(餘料)6	1227.0		3	0	1	6@(993)x1
N516-01AW	7	1227.0		1	1	0	7@(4717)x1
N516-01BD	(餘料)2	1072.0		1	0	1	2@(40)x1
N516-01BC	(餘料)7	1020.0		4	0	1	7@(613)x1
N516-01AU	(餘料)6	980.0		1	0	1	6@(7)x1
N516-01AJ	(餘料)1	650.0		1	0	1	1@(234)x1
N516-01V	(餘料)4	640.0		1	0	1	4@(20)x1
N516-01AL	(餘料)5, 7	590.0		2	0	2	5@(322)x1 7@(17)x1
N516-01AL	8-10	590.0		21	3	0	8-9@(586)x2 10@(4162)x1
N516-01AM	(餘料)8-10	571.0		4	0	3	8-9@(9)x2 10@(3008)x1
N516-01AN	(餘料)10	520.0		4	0	1	10@(904)x1

鋁材開料清單 X86296B

開料長度: 3600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-R06	1	3480.5	1	1	1	0	1@(63.5)x1

鋁材開料清單 X86296A

開料長度: 3400, 總長料支數: 2, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-R02, X86296-R03	1-2	3118.0	2	2	2	0	1-2@(226)x2

鋁材開料清單 X86295B

開料長度: 3600, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-R02	1	3480.5	1	1	1	0	1@(63.5)x1

鋁材開料清單 X86295A

開料長度: 3400, 總長料支數: 2, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-R01, X86295-R03	1-2	3118.0	2	2	2	0	1-2@(226)x2

鋁材開料清單 X86288B

開料長度: 3600, 總長料支數: 11, 總開料支數: 11

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-R10, X86288-R12, X86288-R15, X86288-R17	1-11	3458.5	11	11	11	0	1-11@(85.5)x11

鋁材開料清單 X86288A

開料長度: 3400, 總長料支數: 27, 總開料支數: 27

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-R01, X86288-R02, X86288-R03, X86288-R04, X86288-R07, X86288-R09	1-27	3096.0	27	27	27	0	1-27@(248)x27

鋁材開料清單 X86278B

開料長度: 3600, 總長料支數: 12, 總開料支數: 12

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-R02L, X86278-R02R, X86278-R03L, X86278-R16L, X86278-R16R, X86278-R17R	1-12	3467.5	12	12	12	0	1-12@(76.5)x12

鋁材開料清單 X86278A

開料長度: 3400, 總長料支數: 12, 總開料支數: 12

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-R01L, X86278-R04L, X86278-R05R, X86278-R06L, X86278-R06R	1-12	3105.0	12	12	12	0	1-12@(239)x12

鋁材開料清單 X86277B

開料長度: 3600, 總長料支數: 6, 總開料支數: 6

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-R08L, X86277- R08R, X86277-R17L, X86277-R18L, X86277- R19L	1-6	3458.5	6	6	6	0	1-6@(85.5)x6

鋁材開料清單 X86277A

開料長度: 3400, 總長料支數: 16, 總開料支數: 16

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-R01L, X86277-R01R, X86277-R02L, X86277-R02R, X86277-R03R, X86277-R04L, X86277-R05L, X86277-R06L, X86277-R07L, X86277-R07R, X86277-R16L, X86277-R16R	1-16	3096.0	16	16	16	0	1-16@(248)x16

鋁材開料清單 X86276A

開料長度: 3400, 總長料支數: 2, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-R01	1-2	3118.0	2	2	2	0	1-2@(226)x2

鋁材開料清單 X86275A

開料長度: 3400, 總長料支數: 2, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-R01	1-2	3118.0	2	2	2	0	1-2@(226)x2

鋁材開料清單 X86274B

開料長度: 3600, 總長料支數: 8, 總開料支數: 8

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-R10, X86274-R11, X86274-R12, X86274-R15	1-8	3458.5	8	8	8	0	1-8@(85.5)x8

鋁材開料清單 X86274A

開料長度: 3400, 總長料支數: 26, 總開料支數: 26

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-R01, X86274-R02, X86274-R03, X86274-R04, X86274-R05, X86274-R06	1-26	3096.0	26	26	26	0	1-26@(248)x26

鋁材開料清單 X86273B

開料長度: 3600, 總長料支數: 3, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-R02	1-3	3467.5	3	3	3	0	1-3@(76.5)x3

鋁材開料清單 X86273A

開料長度: 3400, 總長料支數: 17, 總開料支數: 17

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-R01, X86273-R03, X86273-R04, X86273-R06	1-17	3105.0	17	17	17	0	1-17@(239)x17

鋁材開料清單 X86272B

開料長度: 3600, 總長料支數: 6, 總開料支數: 6

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-R02, X86272-R07	1-6	3467.5	6	6	6	0	1-6@(76.5)x6

鋁材開料清單 X86272A

開料長度: 3400, 總長料支數: 18, 總開料支數: 18

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-R01, X86272-R03, X86272-R04	1-18	3105.0	18	18	18	0	1-18@(239)x18

鋁材開料清單 X86317

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 1089

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-11	50.0	1089	1089	11	0	1-10@(14)x10 11@(4326)x1

鋁材開料清單 X86316

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 30

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	30	30	1	0	1@(4270)x1

鋁材開料清單 X86314

開料長度: 5350, 總長料支數: 19, 總開料支數: 109

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料) 7, 16, 16, 16	866.0	107	9	0	4	7@(68)x1 16@(3556)x1 16@(940)x1 16@(68)x1
X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-05R	1-18	866.0		98	18	0	1-6@(68)x6 7@(3556)x1 8-15@(68)x8 16@(4428)x1 17@(68)x1 18@(940)x1
X86314-R01L	(餘料) 18	851.0	2	1	0	1	18@(83)x1
X86314-R01R	19	851.0		1	1	0	19@(4443)x1

**鋁材開料清單 X86313**

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 101

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-R05L	(餘料)1, 1, 3	866.5	18	4	0	3	1@(1587.5)x1 1@(715)x1 3@(715)x1
X86313-01LA, X86313-R01L, X86313-R01R	1-3	866.5		14	3	0	1@(3332.5)x1 2@(715)x1 3@(1587.5)x1
X86313-R02L, X86313-R02R	(餘料)1-3	611.0	5	3	0	3	1-3@(98)x3
X86313-R03L	4	611.0		2	1	0	4@(4716)x1
X86313-01LD, X86313-01RD, X86313-05LD, X86313-05RD	(餘料)4, 6-8	579.0	48	22	0	4	4@(36)x1 6-8@(100)x3
X86313-01LD, X86313-01RD, X86313-05LD	5-8	579.0		26	4	0	5@(100)x1 6@(5365)x1 7@(685)x1 8@(2440)x1
X86313-01RC, X86313-05LC, X86313-05RC	(餘料)9-10, 10	504.0	23	9	0	3	9@(340)x1 10@(1870)x1 10@(340)x1
X86313-01LC, X86313-01RC, X86313-05RC	9-11	504.0		14	3	0	9@(1870)x1 10@(3400)x1 11@(5440)x1
X86313-R04L, X86313-R04R	(餘料)11, 11	354.5	2	2	0	2	11@(5079.5)x1 11@(4719)x1
X86313-04L, X86313-04R, X86313-08L	(餘料)9-11, 11	231.5	5	5	0	4	9-10@(102.5)x2 11@(4481.5)x1 11@(4006.5)x1

鋁材開料清單 X86312

開料長度: 6100, 總長料支數: 2, 總開料支數: 15

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01E	1	917.0	1	1	1	0	1@(5127)x1
X86312-01F	(餘料)1	727.0	2	2	0	1	1@(3661)x1
X86312-01B	(餘料)1	677.0	1	1	0	1	1@(2978)x1
X86312-01C	(餘料)1	658.0	9	4	0	1	1@(322)x1
X86312-01C	2	658.0		5	1	0	2@(2730)x1
X86312-01D	(餘料)2	599.5	2	2	0	1	2@(1519)x1

鋁材開料清單 X86311

開料長度: 5550, 總長料支數: 1, 總開料支數: 5

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1	774.0	5	5	1	0	1@(1600)x1

鋁材開料清單 X86310

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 6

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-02RD	1	534.0	1	1	1	0	1@(5410)x1
X86310-01RD	(餘料)1	494.0	1	1	0	1	1@(4910)x1
X86310-01LC, X86310-01RC	(餘料)1, 1	419.0	3	3	0	2	1@(4060)x1 1@(3635)x1
X86310-02RC	(餘料)1	146.5	1	1	0	1	1@(3482.5)x1

**鋁材開料清單 X86309**

開料長度: 5550, 總長料支數: 10, 總開料支數: 57

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RC	1	1618.0	1	1	1	0	1@(3876)x1
X86309-06RF	(餘料)1	1378.0	1	1	0	1	1@(2492)x1
X86309-02LB, X86309-02RB, X86309-R03B, X86309-R04B	(餘料)1-3, 3	1340.5	9	7	0	4	1@(1145.5)x1 2@(114)x1 3@(2807)x1 3@(114)x1
X86309-02LB, X86309-02RB	2-3	1340.5		2	2	0	2-3@(4153.5)x2
X86309-02RE	4	1278.0	2	2	1	0	4@(2932)x1
X86309-02RD, X86309-R04D	(餘料)4, 4	1223.0	4	2	0	2	4@(1703)x1 4@(474)x1
X86309-R06A	5	1223.0		2	1	0	5@(3042)x1
X86309-03LA, X86309-03RA	(餘料)1, 5, 5	693.5	5	5	0	3	1@(446)x1 5@(2342.5)x1 5@(244)x1
X86309-01RA	(餘料)7	678.0	25	6	0	1	7@(28)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-R01A	6-9	678.0		19	4	0	6@(28)x1 7@(4132)x1 8@(28)x1 9@(4816)x1
X86309-01LB, X86309-01RB, X86309-R01B, X86309-R02B	(餘料)9, 9, 9-10	659.0	9	8	0	4	9@(3486)x1 9@(826)x1 9@(161)x1 10@(4170)x1
X86309-R01B	10	659.0		1	1	0	10@(4835)x1
X86309-R05RC	(餘料)10	643.0	1	1	0	1	10@(3521)x1

鋁材開料清單 X86308

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 5

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-11B	1	1675.5	1	1	1	0	1@(3818.5)x1
X86308-12A	(餘料)1	1341.5	1	1	0	1	1@(2471)x1
X86308-01F	(餘料)1	1279.0	1	1	0	1	1@(1186)x1
X86308-04RA	(餘料)1	694.0	1	1	0	1	1@(486)x1
X86308-03C	2	660.0	1	1	1	0	2@(4834)x1

鋁材開料清單 X86307

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 5

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-03	1	1921.0	1	1	1	0	1@(3573)x1
X86307-01-09	(餘料)1	1341.5	1	1	0	1	1@(2225.5)x1
X86307-01-12	(餘料)1	1279.0	1	1	0	1	1@(940.5)x1
X86307-02-02	2	939.5	1	1	1	0	2@(4554.5)x1
X86307-01-10	(餘料)1	660.0	1	1	0	1	1@(274.5)x1

鋁材開料清單 X86306

開料長度: 5550, 總長料支數: 3, 總開料支數: 10

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-05D	(餘料)1	1679.0	2	1	0	1	1@(2130)x1
X86306-03D	1	1679.0		1	1	0	1@(3815)x1
X86306-01J	(餘料)1	1347.5	2	1	0	1	1@(776.5)x1
x86306-04J	2	1347.5		1	1	0	2@(4146.5)x1
X86306-01M X86306-04M	(餘料)2, 2	1285.0	2	2	0	2	2@(2855.5)x1 2@(1564.5)x1
X86306-02B, x86306-06B	(餘料)1-2	697.5	2	2	0	2	1@(73)x1 2@(861)x1
X86306-01K	(餘料)2	666.0	2	1	0	1	2@(189)x1
x86306-04K	3	666.0		1	1	0	3@(4828)x1

**鋁材開料清單 X86305**

開料長度: 6000, 總長料支數: 8, 總開料支數: 72

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86305-R02	1	1223.0	1	1	1	0	1@(4721)x1
X86305-01LA, X86305-01RA, X86305-R01L, X86305-R01R	(餘料)1, 1-2, 2	828.5	18	11	0	4	1@(3052)x1 1@(548.5)x1 2@(943)x1 2@(108.5)x1
X86305-01RA, X86305-R01R	2-3	828.5		7	2	0	2@(5115.5)x1 3@(943)x1
X86305-01LF	(餘料)1, 3	541.0	28	2	0	2	1@(1.5)x1 3@(396)x1
X86305-01LF, X86305-01RF	4-6	541.0		26	3	0	4-5@(480)x2 6@(2668)x1
X86305-05RF	(餘料)6	534.0	3	3	0	1	6@(1048)x1
X86305-01LE, X86305-01RE	(餘料)4-7	466.0	19	10	0	4	4-5@(8)x2 6@(104)x1 7@(286)x1
X86305-01LE, X86305-01RE	7-8	466.0		9	2	0	7@(3118)x1 8@(4534)x1
X86305-03RA	(餘料)3, 7-8	193.5	3	3	0	3	3@(196.5)x1 7@(86.5)x1 8@(4334.5)x1

鋁材開料清單 X86304

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 6

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RE	1	541.0	1	1	1	0	1@(5403)x1
X86304-04RC	(餘料)1	534.0	1	1	0	1	1@(4863)x1
X86304-01LD, X86304-01RD	(餘料)1, 1	466.0	3	3	0	2	1@(3919)x1 1@(3447)x1
X86304-03RA	(餘料)1	193.5	1	1	0	1	1@(3247.5)x1

鋁材開料清單 X86303

開料長度: 6000, 總長料支數: 5, 總開料支數: 114

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-4	300.0	58	58	4	0	1-3@(136)x3 4@(5644)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 4, 4	250.0	10	10	0	2	4@(4364)x1 4@(3084)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 4-5	150.0	46	42	0	2	4@(120)x1 5@(1738)x1
X86303-02	5	150.0		4	1	0	5@(5326)x1

**鋁材開料清單 X86302**

開料長度: 5550, 總長料支數: 8, 總開料支數: 30

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86302-25B	1	1809.0	1	1	1	0	1@(3685)x1
X86302-01Z	(餘料)1	1786.5	1	1	0	1	1@(1892.5)x1
X86302-28A	(餘料)1	1785.5	2	1	0	1	1@(101)x1
X86302-28A	2	1785.5		1	1	0	2@(3708.5)x1
X86302-31A	(餘料)2	1766.5	1	1	0	1	2@(1936)x1
X86302-R03B	(餘料)2	1678.0	1	1	0	1	2@(252)x1
X86302-30B	(餘料)3	1675.5	2	1	0	1	3@(2137)x1
X86302-08B	3	1675.5		1	1	0	3@(3818.5)x1
X86302-27B	(餘料)3	1541.5	1	1	0	1	3@(589.5)x1
X86302-R01A	4	1535.0	1	1	1	0	4@(3959)x1
X86302-01U, X86302-27F	(餘料)4, 4	1510.0	2	2	0	2	4@(2443)x1 4@(927)x1
X86302-01S	5	1459.0	1	1	1	0	5@(4035)x1
X86302-01D, X86302-25D	(餘料)5-6	1404.0	4	3	0	2	5@(1215)x1 6@(2680)x1
X86302-01D	6	1404.0		1	1	0	6@(4090)x1
X86302-01T	(餘料)6	1316.5		2	2	0	1
X86302-R03A	7	1288.0	1	1	1	0	7@(4206)x1
X86302-R05	(餘料)7	1224.0	1	1	0	1	7@(2976)x1
X86302-01AD	(餘料)5	1161.5	1	1	0	1	5@(47.5)x1
X86302-01AF	(餘料)7	1126.5	1	1	0	1	7@(1843.5)x1
X86302-01AA	(餘料)7	1109.0	3	1	0	1	7@(728.5)x1
X86302-01AA	8	1109.0		2	1	0	8@(3270)x1
X86302-01R	(餘料)8	1069.0	1	1	0	1	8@(2195)x1
X86302-R02C	(餘料)4	754.0	1	1	0	1	4@(167)x1
X86302-01M X86302-26C	(餘料)8, 8	729.0	2	2	0	2	8@(1460)x1 8@(725)x1

**鋁材開料清單 X86301**

開料長度: 6250, 總長料支數: 15, 總開料支數: 81

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-08	1	1815.0	1	1	1	0	1@(4379)x1
X86301-01-49	(餘料)1	1792.5	1	1	0	1	1@(2580.5)x1
X86301-01-04	(餘料)1	1789.0	2	1	0	1	1@(785.5)x1
X86301-01-04	2	1789.0		1	1	0	2@(4405)x1
X86301-01-16	(餘料)2	1770.0	1	1	0	1	2@(2629)x1
X86301-01-12	(餘料)2	1684.0	1	1	0	1	2@(939)x1
X86301-01-17	3	1679.0	1	1	1	0	3@(4515)x1
X86301-01-18	(餘料)3	1625.0	1	1	0	1	3@(2884)x1
X86301-01-09	(餘料)3	1547.5	1	1	0	1	3@(1330.5)x1
X86301-01-14	4	1541.0	1	1	1	0	4@(4653)x1
X86301-01-15	(餘料)4	1516.0	2	2	0	1	4@(1609)x1
X86301-01-43	(餘料)4	1465.0	1	1	0	1	4@(138)x1
X86301-01-13	5	1410.0	4	4	1	0	5@(536)x1
X86301-01-19	6	1385.0	1	1	1	0	6@(4809)x1
X86301-01-20	(餘料)6	1347.5	8	3	0	1	6@(748.5)x1
X86301-01-20	7-8	1347.5		5	2	0	7@(786)x1 8@(4846.5)x1
X86301-01-44	(餘料)3, 8	1322.5	2	2	0	2	3@(2)x1 8@(3518)x1
X86301-01-11	(餘料)8	1294.0	1	1	0	1	8@(2218)x1
X86301-01-21	(餘料)8	1285.0	1	1	0	1	8@(927)x1
X86301-01-06	9	1230.0	4	4	1	0	9@(1256)x1
X86301-01-53	(餘料)9	1167.5	1	1	0	1	9@(82.5)x1
X86301-01-55	10	1132.5	1	1	1	0	10@(5061.5)x1
X86301-01-50	(餘料)10	1115.0	3	3	0	1	10@(1698.5)x1
X86301-01-42	(餘料)10	1075.0	1	1	0	1	10@(617.5)x1
X86301-01-40	(餘料)1	760.0	1	1	0	1	1@(19.5)x1
X86301-01-32	(餘料)2, 6	735.0	2	2	0	2	2@(198)x1 6@(7.5)x1
X86301-01-05	(餘料)7-8	697.5	4	2	0	2	7@(82.5)x1 8@(223.5)x1
X86301-01-05	11	697.5		2	1	0	11@(4793)x1
X86301-01-02	(餘料)11	685.0	25	6	0	1	11@(647)x1
X86301-01-02	12-14	685.0		19	3	0	12-13@(672)x2 14@(4127)x1
X86301-01-10	(餘料)12-14	666.0	8	8	0	3	12-13@(0)x2 14@(95)x1
X86301-01-07	15	650.0	1	1	1	0	15@(5544)x1

**鋁材開料清單 X86300**

開料長度: 6250, 總長料支數: 15, 總開料支數: 101

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-08	1	1815.0	1	1	1	0	1@(4379)x1
X86300-01-51	(餘料)1	1792.5	1	1	0	1	1@(2580.5)x1
X86300-01-04	(餘料)1	1789.0	2	1	0	1	1@(785.5)x1
X86300-01-04	2	1789.0		1	1	0	2@(4405)x1
X86300-01-16	(餘料)2	1770.0	1	1	0	1	2@(2629)x1
X86300-01-12	(餘料)2	1684.0	1	1	0	1	2@(939)x1
X86300-01-17	3	1679.0	2	2	1	0	3@(2830)x1
X86300-01-09	(餘料)3	1547.5	1	1	0	1	3@(1276.5)x1
X86300-01-14	4	1541.0	1	1	1	0	4@(4653)x1
X86300-01-15	(餘料)4	1516.0	2	2	0	1	4@(1609)x1
X86300-01-45	(餘料)4	1465.0	1	1	0	1	4@(138)x1
X86300-01-13	5	1410.0	4	4	1	0	5@(536)x1
X86300-01-46	6	1322.5	2	2	1	0	6@(3543)x1
X86300-01-11	(餘料)6	1294.0	1	1	0	1	6@(2243)x1
X86300-01-06, X86300-R01	(餘料)3, 6	1230.0	2	2	0	2	3@(40.5)x1 6@(1007)x1
X86300-01-55	7	1167.5	1	1	1	0	7@(5026.5)x1
X86300-01-57	(餘料)7	1132.5	1	1	0	1	7@(3888)x1
X86300-01-52	(餘料)7	1115.0	3	3	0	1	7@(525)x1
X86300-01-44	8	1075.0	1	1	1	0	8@(5119)x1
X86300-01-18	(餘料)2	925.0	1	1	0	1	2@(8)x1
X86300-01-42	(餘料)1	760.0	1	1	0	1	1@(19.5)x1
X86300-01-20, X86300-01-33	(餘料)6, 8, 8	735.0	4	4	0	3	6@(266)x1 8@(4378)x1 8@(2896)x1
X86300-01-05	(餘料)8	697.5	5	4	0	1	8@(82)x1
X86300-01-05	9	697.5		1	1	0	9@(5496.5)x1
X86300-01-02	(餘料)9	685.0	28	7	0	1	9@(659.5)x1
X86300-01-02	10-12	685.0		21	3	0	10-11@(672)x2 12@(2745)x1
X86300-01-10	(餘料)10-12	666.0	27	6	0	3	10-11@(0)x2 12@(57)x1
X86300-01-10	13-15	666.0		21	3	0	13-14@(152)x2 15@(4184)x1
X86300-01-07	(餘料)9	650.0	1	1	0	1	9@(3.5)x1
X86300-01-28	(餘料)15	607.5	4	4	0	1	15@(1730)x1
X86300-01-19	(餘料)15	535.0	2	2	0	1	15@(648)x1

鋁材開料清單 X86298

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01A	1	553.0	1	1	1	0	1@(5641)x1

鋁材開料清單 X86294

開料長度: 5250, 總長料支數: 8, 總開料支數: 15

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-R03, X86294-R01, X86294-R03	(餘料) 2, 1-6	2568.0	12	12	6	1	2@(52)x1 1@(52)x1 2@(2626)x1 3-6@(52)x4
X86294-R04	7-8	2493.0	3	3	2	0	7@(202)x1 8@(2701)x1

鋁材開料清單 X86289

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	2	2	1	0	1@(5788)x1

鋁材開料清單 X86286

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 5

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	5	5	1	1	1@(5125)x1 1@(5620)x1

**鋁材開料清單 X86283**

開料長度: 6250, 總長料支數: 31, 總開料支數: 193

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-03-02	1	1815.0	2	2	1	0	1@(2558)x1
X86283-01-54	(餘料)1	1792.5	2	1	0	1	1@(759.5)x1
X86283-01-54	2	1792.5		1	1	0	2@(4401.5)x1
X86283-03-08	(餘料)2	1789.0	4	2	0	1	2@(811.5)x1
X86283-03-09	3	1789.0		2	1	0	3@(2610)x1
X86283-02L-10	(餘料)3	1770.0	2	1	0	1	3@(834)x1
X86283-02R-10	4	1770.0		1	1	0	4@(4424)x1
X86283-03-04	(餘料)4	1684.0	2	2	0	1	4@(1044)x1
X86283-03-11	(餘料)6	1679.0	5	1	0	1	6@(2830)x1
X86283-01-18, X86283-03-10	5-6	1679.0		4	2	0	5@(1145)x1 6@(4515)x1
X86283-01-22	(餘料)6	1625.0	1	1	0	1	6@(1199)x1
X86283-02R-07	(餘料)7	1547.5	2	1	0	1	7@(3093)x1
X86283-02L-07	7	1547.5		1	1	0	7@(4646.5)x1
X86283-02L-08	(餘料)7	1541.0	2	1	0	1	7@(1546)x1
X86283-02R-08	8	1541.0		1	1	0	8@(4653)x1
X86283-01-16, X86283-02L-09, X86283-02R-09	(餘料)7-8, 8, 8	1516.0	4	4	0	4	7@(24)x1 8@(3131)x1 8@(1609)x1 8@(87)x1
X86283-01-48	9	1465.0	2	2	1	0	9@(3258)x1
X86283-01-14	(餘料)9	1410.0	8	2	0	1	9@(426)x1
X86283-01-14, X86283-03-05	10-11	1410.0		6	2	0	10@(536)x1 11@(3368)x1
X86283-01-23	(餘料)11	1385.0	1	1	0	1	11@(1977)x1
X86283-01-24	(餘料)11	1347.5	10	1	0	1	11@(623.5)x1
X86283-01-24	12-14	1347.5		9	3	0	12-13@(786)x2 14@(4846.5)x1
X86283-01-49	(餘料)14	1322.5	4	3	0	1	14@(861)x1
X86283-01-49	15	1322.5		1	1	0	15@(4871.5)x1
X86283-03-03	(餘料)15	1294.0	2	2	0	1	15@(2271.5)x1
X86283-01-25	(餘料)15	1285.0	3	1	0	1	15@(980.5)x1
X86283-01-25	16	1285.0		2	1	0	16@(3618)x1
X86283-01-07, X86283-R01	(餘料)16-17	1230.0	7	3	0	2	16@(1146)x1 17@(20)x1
X86283-01-07	17	1230.0		4	1	0	17@(1256)x1
X86283-01-58	(餘料)6	1167.5	2	1	0	1	6@(25.5)x1
X86283-01-58	18	1167.5		1	1	0	18@(5026.5)x1
X86283-01-60	(餘料)5, 16	1132.5	2	2	0	2	5@(6.5)x1 16@(7.5)x1
X86283-01-55	(餘料)18	1115.0	6	4	0	1	18@(542.5)x1
X86283-01-55	19	1115.0		2	1	0	19@(3958)x1
X86283-01-47	(餘料)19	1075.0	2	2	0	1	19@(1796)x1
X86283-01-19	(餘料)4	925.0	1	1	0	1	4@(113)x1
X86283-02L-04, X86283-02R-04	(餘料)2-3	760.0	2	2	0	2	2@(45.5)x1 3@(68)x1
X86283-01-21, X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)1, 12-15, 19	735.0	6	6	0	6	1@(18.5)x1 12-13@(45)x2 14@(120)x1 15@(239.5)x1 19@(1055)x1
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)19-20	697.5	11	4	0	2	19@(351.5)x1 20@(572)x1

**鋁材開料清單 X86283**

開料長度: 6250, 總長料支數: 31, 總開料支數: 193

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-06, X86283-04-06	20-21	697.5		7	2	0	20@(2682.5)x1 21@(4793)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)21, 24	685.0	53	10	0	2	21@(647)x1 24@(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	22-27	685.0		43	6	0	22-23@(672)x2 24@(3436)x1 25-26@(672)x2 27@(1363)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)22-27, 29	666.0	37	13	0	7	22-26@(0)x5 27@(19)x1 29@(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	28-31	666.0		24	4	0	28@(152)x1 29@(4184)x1 30@(152)x1 31@(4184)x1
X86283-01-08, X86283-04-08	(餘料)31, 31	650.0	2	2	0	2	31@(3528)x1 31@(2872)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)11, 21, 31	607.5	4	4	0	3	11@(10)x1 21@(33.5)x1 31@(1645)x1
X86283-04-20	(餘料)18, 20	535.0	2	2	0	2	18@(1.5)x1 20@(31)x1

鋁材開料清單 X86282

開料長度: 6000, 總長料支數: 4, 總開料支數: 109

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-4	159.0	109	109	4	0	1-3@(10)x3 4@(5785)x1

**鋁材開料清單 X86281**

開料長度: 6150, 總長料支數: 7, 總開料支數: 57

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-R01A	1	1223.0	2	2	1	0	1@(3642)x1
X86281-03LA, X86281-03RA	(餘料)1, 1	693.5	5	5	0	2	1@(2243)x1 1@(144.5)x1
X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)3, 5	678.0	27	8	0	2	3@(628)x1 5@(4048)x1
X86281-01LA, X86281-01RA	2-5	678.0		19	4	0	2@(628)x1 3@(4732)x1 4@(628)x1 5@(5416)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB	(餘料)5, 5-6	659.0	18	12	0	3	5@(2053)x1 5@(58)x1 6@(115)x1
X86281-01RB, X86281-02RB	6-7	659.0		6	2	0	6-7@(4105)x2
X86281-01RC	(餘料)7	643.0	1	1	0	1	7@(3456)x1
X86281-02LC	(餘料)2-3	600.5	2	2	0	2	2-3@(21.5)x2
X86281-02LD	(餘料)4, 7	528.0	2	2	0	2	4@(94)x1 7@(2922)x1

**鋁材開料清單 X86280**

開料長度: 6250, 總長料支數: 15, 總開料支數: 86

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86280-01B	1	1809.0	1	1	1	0	1@(4385)x1
X86280-01Y	(餘料)1	1786.5	1	1	0	1	1@(2592.5)x1
X86280-03A	(餘料)1	1785.5	2	1	0	1	1@(801)x1
X86280-03A	2	1785.5		1	1	0	2@(4408.5)x1
X86280-06B	(餘料)2	1766.5	1	1	0	1	2@(2636)x1
X86280-01E	(餘料)2	1678.0	1	1	0	1	2@(952)x1
X86280-06C	3	1675.5	2	2	1	0	3@(2837)x1
X86280-05RC	(餘料)3	1618.0	1	1	0	1	3@(1213)x1
X86280-01C	4	1541.5	1	1	1	0	4@(4652.5)x1
X86280-01G	(餘料)4	1535.0	1	1	0	1	4@(3111.5)x1
X86280-01J	(餘料)4	1510.0	2	2	0	1	4@(79.5)x1
X86280-01S	5	1459.0	1	1	1	0	5@(4735)x1
X86280-01D	(餘料)5	1404.0	4	3	0	1	5@(505)x1
X86280-01D	6	1404.0		1	1	0	6@(4790)x1
X86280-05RD	(餘料)6	1378.0	1	1	0	1	6@(3406)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)6-7	1340.5	9	5	0	2	6@(713)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	7-8	1340.5		4	2	0	7@(4853.5)x1
X86280-01T	(餘料)8	1316.5	2	1	0	1	8@(838)x1
X86280-01T	9	1316.5		1	1	0	9@(4877.5)x1
X86280-01F	(餘料)9	1288.0	1	1	0	1	9@(3583.5)x1
X86280-05RF	(餘料)9	1278.0	2	2	0	1	9@(1015.5)x1
X86280-05RE, X86280-R01	(餘料)10, 10	1223.0	4	3	0	2	10@(2513)x1
X86280-02F	10	1223.0		1	1	0	10@(1284)x1
X86280-01AC	(餘料)3	1161.5	1	1	0	1	10@(4971)x1
X86280-01AE	(餘料)10	1126.5	1	1	0	1	3@(45.5)x1
X86280-01Z	11	1109.0	3	3	1	0	10@(151.5)x1
X86280-01R	(餘料)11	1069.0	1	1	0	1	11@(2855)x1
X86280-01H	(餘料)1	754.0	1	1	0	1	11@(1780)x1
X86280-01M	(餘料)2, 7	729.0	2	2	0	2	1@ (41)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)6, 8-9, 11	693.5	5	5	0	4	2@(217)x1
X86280-02A	12-14	678.0	25	25	3	0	7@(79)x1
X86280-02C	(餘料)14	659.0	9	2	0	1	6@(13.5)x1
X86280-02C	15	659.0		7	1	0	8@(138.5)x1
X86280-15B	(餘料)15	643.0	1	1	0	1	9@(316)x1
							11@(381)x1
							12-13@(44)x2
							14@(1412)x1
							14@(82)x1
							15@(1545)x1
							15@(896)x1

**鋁材開料清單 X86279**

開料長度: 6250, 總長料支數: 16, 總開料支數: 86

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86279-R02A	1	1847.5	1	1	1	0	1@(4346.5)x1
X86279-R01L	(餘料)1	1792.5	1	1	0	1	1@(2548)x1
X86279-R03A	(餘料)1	1788.5	2	1	0	1	1@(753.5)x1
X86279-R03A	2	1788.5		1	1	0	2@(4405.5)x1
X86279-R04A	(餘料)2	1769.5	1	1	0	1	2@(2630)x1
X86279-R08A	(餘料)2	1716.5	1	1	0	1	2@(907.5)x1
X86279-R21A	3	1690.0	1	1	1	0	3@(4504)x1
X86279-24B, X86279-R04C	(餘料)3, 3	1678.5	2	2	0	2	3@(2819.5)x1 3@(1135)x1
X86279-R01B	4	1547.5	1	1	1	0	4@(4646.5)x1
X86279-R06A	(餘料)4	1541.0	1	1	0	1	4@(3099.5)x1
X86279-15F, X86279-R01F	(餘料)4, 4	1516.0	2	2	0	2	4@(1577.5)x1 4@(55.5)x1
X86279-R01D	5	1465.0	1	1	1	0	5@(4729)x1
X86279-20B	(餘料)5	1417.5	1	1	0	1	5@(3305.5)x1
X86279-R21B	(餘料)5	1412.5	2	2	0	1	5@(468.5)x1
X86279-R01A	6	1410.0	4	4	1	0	6@(536)x1
X86279-28A, X86279-R19A, X86279-R24A	(餘料)7, 7-8	1380.0	7	5	0	3	7@(3428)x1 7@(656)x1 8@(2042)x1
X86279-20A, X86279-R23A	7-8	1380.0		2	2	0	7-8@(4814)x2
X86279-29A	(餘料)8	1350.0	2	1	0	1	8@(686)x1
X86279-R21C	9	1350.0		1	1	0	9@(4844)x1
X86279-R07A	(餘料)9	1326.5	1	1	0	1	9@(3511.5)x1
X86279-R01E	(餘料)9	1322.5	2	2	0	1	9@(854.5)x1
X86279-R18C, X86279-R25B	(餘料)10, 10	1295.0	4	3	0	2	10@(2297)x1 10@(996)x1
X86279-21B	10	1295.0		1	1	0	10@(4899)x1
X86279-R02C	11	1200.0	1	1	1	0	11@(4994)x1
X86279-R05C	(餘料)11	1165.0	1	1	0	1	11@(3823)x1
X86279-R05D	(餘料)11	1147.5	1	1	0	1	11@(2669.5)x1
X86279-R01M	(餘料)3, 11	1115.0	2	2	0	2	3@(14)x1 11@(1548.5)x1
X86279-R01C	(餘料)11	1075.0	1	1	0	1	11@(467.5)x1
X86279-R08D	(餘料)2	792.5	1	1	0	1	2@(109)x1
X86279-01H, X86279-R02D	(餘料)9-10	767.5	2	2	0	2	9@(81)x1 10@(222.5)x1
X86279-30RA, X86279-R13RA	(餘料)1, 12	729.5	5	3	0	2	1@(18)x1 12@(3258)x1
X86279-R13LA	12	729.5		2	1	0	12@(4729)x1
X86279-R11A, X86279-R12A	(餘料)12, 12	717.5	6	4	0	2	12@(1087.5)x1 12@(364)x1
X86279-R12A	13	717.5		2	1	0	13@(4753)x1
X86279-R18A	(餘料)13	715.0	1	1	0	1	13@(4032)x1
X86279-02A, X86279-R10A, X86279-R14A	(餘料)13, 13, 15	685.0	19	6	0	3	13@(3341)x1 13@(577)x1 15@(2054)x1
X86279-R10A	14-15	685.0		13	2	0	14@(672)x1 15@(2745)x1
X86279-02B, X86279-25B, X86279-R10B, X86279-R14B	(餘料)8, 14-16	666.0	9	8	0	4	8@(14)x1 14@(0)x1 15@(38)x1 16@(3512)x1

鋁材開料清單 X86279

開料長度: 6250, 總長料支數: 16, 總開料支數: 86

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-R10B	16	666.0		1	1	0	16@(5528)x1

鋁材開料清單 X86258

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 172

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-7	200.0	172	172	7	0	1-6@(182)x6 7@(5126)x1

鋁材開料清單 X86256

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 6

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R, X86256-01L	(餘料) 1, 1	200.0	6	6	1	1	1@(4714)x1 1@(5744)x1

鋁材開料清單 X86255

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 143

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)3, 1-6	200.0	143	143	6	1	3@(182)x1 1-2@(182)x2 3@(4714)x1 4-5@(182)x2 6@(5332)x1

鋁材開料清單 N541

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 114

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	114	114	1	0	1@(2872)x1

**鋁材開料清單 N00813**

開料長度: 6000, 總長料支數: 46, 總開料支數: 361

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-01K	1	1728.0	2	2	1	0	1@(2482)x1
N00813-01BR	(餘料)1	1705.0	2	1	0	1	1@(771)x1
N00813-01BR	2	1705.0		1	1	0	2@(4239)x1
N00813-01F	(餘料)2	1658.0	4	2	0	1	2@(911)x1
N00813-01F	3	1658.0		2	1	0	3@(2622)x1
N00813-01H	(餘料)3	1639.0	2	1	0	1	3@(977)x1
N00813-01H	4	1639.0		1	1	0	4@(4305)x1
N00813-01L	(餘料)4	1597.0	2	2	0	1	4@(1099)x1
N00813-01J	5-6	1548.0	6	6	2	0	5-6@(1288)x2
N00813-01W	7	1538.0	2	2	1	0	7@(2862)x1
N00813-01R	(餘料)7	1460.5	2	1	0	1	7@(1395.5)x1
N00813-01R	8	1460.5		1	1	0	8@(4483.5)x1
N00813-01T	(餘料)8	1454.0	2	2	0	1	8@(1563.5)x1
N00813-01BL, N00813-01U	(餘料)8-9	1429.0	4	3	0	2	8@(128.5)x1
N00813-01BL	9	1429.0		1	1	0	9@(1645)x1
N00813-01BJ	(餘料)7, 9	1378.0	2	2	0	2	7@(11.5)x1
N00813-01S	10-11	1323.0	8	8	2	0	9@(261)x1
N00813-01Q	12	1298.0	2	2	1	0	10-11@(634)x2
N00813-01M	(餘料)5-6, 12	1260.5	20	4	0	3	12@(3342)x1
N00813-01M	13-16	1260.5		16	4	0	5-6@(21.5)x2
N00813-01BK	17	1235.5	4	4	1	0	12@(809)x1
N00813-R03	18	1220.0	1	1	1	0	13-16@(884)x4
N00813-01P	(餘料)18	1207.0	2	2	0	1	17@(984)x1
N00813-01X	(餘料)18	1198.0	6	1	0	1	18@(4724)x1
N00813-01X	19-20	1198.0		5	2	0	18@(2298)x1
N00813-01E	(餘料)20	1143.0	10	4	0	1	18@(1094)x1
N00813-01E	21-22	1143.0		6	2	0	19@(1134)x1
N00813-01BT	(餘料)4, 18	1080.0	2	2	0	2	20@(4746)x1
N00813-01BU	(餘料)19, 22	1045.0	2	2	0	2	20@(150)x1
N00813-01BA	(餘料)22	1012.0	6	3	0	1	21@(205)x1
N00813-01BA	23	1012.0		3	1	0	22@(4801)x1
N00813-01BH	(餘料)23	988.0	2	2	0	1	22@(696)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)1-3, 12-17, 23, 25	720.5	36	12	0	11	23@(2896)x1
N00813-01A, N00813-04	24-27	720.5		24	4	0	23@(908)x1
N00813-01BC	(餘料)22, 27	673.0	2	2	0	2	1@ (44.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)27	648.0	4	4	0	1	2@ (184.5)x1
							3@ (250.5)x1
							12@ (82.5)x1
							13-16@ (157.5)x4
							17@ (257.5)x1
							23@ (181.5)x1
							25@ (138)x1
							24@ (138)x1
							25@ (1591)x1
							26@ (138)x1
							27@ (4497)x1
							22@ (17)x1
							27@ (3818)x1
							27@ (1202)x1

**鋁材開料清單 N00813**

開料長度: 6000, 總長料支數: 46, 總開料支數: 361

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-01C	(餘料)10-11, 27	598.0	50	3	0	3	10-11@(30)x2 27@(598)x1
N00813-01C	28-33	598.0		47	6	0	28-32@(514)x5 33@(4742)x1
N00813-01N	(餘料)27, 33	579.0	20	9	0	2	27@(13)x1 33@(62)x1
N00813-01N	34-35	579.0		11	2	0	34@(100)x1 35@(5365)x1
N00813-01G	(餘料)35	567.0	12	9	0	1	35@(208)x1
N00813-01G	36	567.0		3	1	0	36@(4231)x1
N00813-01V	(餘料)36	563.0	4	4	0	1	36@(1955)x1
N00813-01BF, N00813-02E	(餘料)28-32, 36, 36	473.0	10	9	0	7	28-32@(35)x5 36@(518)x1 36@(39)x1
N00813-02E	37	473.0		1	1	0	37@(5471)x1
N00813-01BG, N00813-02F, N00813-R02	(餘料)37, 40-41	433.0	84	25	0	3	37@(203)x1 40-41@(243)x2
N00813-01BG, N00813-02F, N00813-R02	38-43	433.0		59	6	0	38-39@(243)x2 40@(682)x1 41@(5511)x1 42@(243)x1 43@(2877)x1
N00813-01BE, N00813-02D	(餘料)43, 45	358.0	42	10	0	2	43@(329)x1 45@(126)x1
N00813-01BE, N00813-02D	44-46	358.0		32	3	0	44@(126)x1 45@(1218)x1 46@(4858)x1
N00813-01BW	(餘料)3, 9	200.0	2	2	0	2	3@(44.5)x1 9@(55)x1

鋁材開料清單 L100

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 30

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	15	15	1	0	1@(5035)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	15	15	0	1	1@(4495)x1

鋁材開料清單 L065

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-07	1	1339.5	1	1	1	0	1@(4604.5)x1
L065-01-10	(餘料)1	1277.0	1	1	0	1	1@(3321.5)x1
L065-01-16	(餘料)1	692.0	1	1	0	1	1@(2623.5)x1
L065-01-08	(餘料)1	658.0	1	1	0	1	1@(1959.5)x1

鋁材開料清單 B1505

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 15

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	15	15	1	0	1@(4457.5)x1

鋁材開料清單 X86351S

開料長度: 6100, 總長料支數: 2, 總開料支數: 5

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01B	1-2	1658.0	4	4	2	0	1@(1058)x1 2@(4386)x1
X86351-S01C	(餘料)2	1583.0	1	1	0	1	2@(2797)x1

鋁材開料清單 X86318S

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 228

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料) 1	95.5	10	5	0	1	1@(4935)x1
X86318-S03L	1	95.5		5	1	0	1@(5442.5)x1
X86318-S01, X86318-S02	(餘料) 1-2	32.0	218	137	0	2	1@(33)x1 2@(2568)x1
X86318-S01	2	32.0		81	1	0	2@(2872)x1

**鋁材開料清單 X86299S**

開料長度: 5550, 總長料支數: 15, 總開料支數: 114

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86299-S06	(餘料) 1	1230.0	4	2	0	1	1@(556)x1
X86299-S05	1	1230.0		2	1	0	1@(3028)x1
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料) 2-8	685.0	54	22	0	7	2-8@(663)x7
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	2-9	685.0		32	8	0	2@(1354)x1 3@(2045)x1 4@(2736)x1 5@(3427)x1 6@(4118)x1 7@(2736)x1 8@(3427)x1 9@(2045)x1
X86299-S07L, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 9-10, 10	677.5	10	7	0	3	9@(678)x1 10@(2082.5)x1 10@(32)x1
X86299-S07R	10	677.5		3	1	0	10@(3449.5)x1
X86299-S01LB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 9, 13-14	666.0	36	14	0	3	9@(6)x1 13-14@(124)x2
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	11-15	666.0		22	5	0	11-12@(124)x2 13@(4828)x1 14@(4156)x1 15@(3484)x1
X86299-S03RB, X86299-S04RB	(餘料) 2-3	650.0	2	2	0	2	2-3@(7)x2
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 4-7	607.5	4	4	0	4	4-7@(49.5)x4
X86299-S03LC, X86299-S04LC	(餘料) 1, 8, 15	535.0	4	4	0	3	1@(15)x1 8@(122)x1 15@(2402)x1

鋁材開料清單 X86285S

開料長度: 6100, 總長料支數: 10, 總開料支數: 30

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01B	1-6	1679.0	18	18	6	0	1-6@(995)x6
X86285-S01C	7-10	1604.0	12	12	4	0	7-10@(1220)x4

鋁材開料清單 X86284S

開料長度: 6100, 總長料支數: 27, 總開料支數: 79

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S01B, X86284-S02LB, X86284-S02RB	1-14	1685.0	40	40	14	0	1-13@(977)x13 14@(4359)x1
X86284-S01C, X86284-S03RB	(餘料) 14, 26	1610.0	39	3	0	2	14@(1127)x1 26@(1202)x1
X86284-S01C, X86284-S02LC, X86284-S02RC, X86284-S03LB, X86284-S03RB	15-27	1610.0		36	13	0	15-25@(1202)x11 26@(2818)x1 27@(4434)x1

鋁材開料清單 X86283S

開料長度: 6250, 總長料支數: 13, 總開料支數: 114

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-03	1	1230.0	4	4	1	0	1@(1256)x1
X86283-S01-02	(餘料)1	685.0	30	1	0	1	1@(565)x1
X86283-S01-02	2-5	685.0		29	4	0	2-4@(672)x3 5@(2745)x1
X86283-S01-01	(餘料)5	677.5	34	4	0	1	5@(11)x1
X86283-S01-01	6-9	677.5		30	4	0	6-8@(48.5)x3 9@(4149.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)2-4, 9	658.5	36	9	0	4	2-4@(7.5)x3 9@(162.5)x1
X86283-S01-05	10-12	658.5		27	3	0	10-12@(219.5)x3
X86283-S01-07	13	650.0	2	2	1	0	13@(4888)x1
X86283-S01-06	(餘料)13	607.5	4	4	0	1	13@(2434)x1
X86283-S01-08	(餘料)1, 13	535.0	4	4	0	2	1@(24)x1 13@(811)x1

鋁材開料清單 N516S

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 10

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	10	10	1	0	1@(5740)x1

鋁材開料清單 L011S

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 218

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1	11.0	218	218	1	0	1@(2244)x1

鋁材開料清單 H122785S

開料長度: 6000, 總長料支數: 20, 總開料支數: 329

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02RB	(餘料) 4	1340.0	31	1	0	1	4@(566)x1
H122785-S02LB, H122785-S02RB	1-8	1340.0		30	8	0	1-3@(566)x3 4@(1912)x1 5-7@(566)x3 8@(1912)x1
H122785-S02LC, H122785-S02RC	(餘料) 8, 11	1265.0	24	2	0	2	8@(641)x1 11@(866)x1
H122785-S02LC, H122785-S02RC	9-14	1265.0		22	6	0	9-10@(866)x2 11@(2137)x1 12-13@(866)x2 14@(2137)x1
H122785-S04	(餘料) 14	1114.0	2	1	0	1	14@(1017)x1
H122785-S04	15	1114.0		1	1	0	15@(4830)x1
H122785-S06B	(餘料) 8-9	629.5	2	2	0	2	8@(5.5)x1 9@(230.5)x1
H122785-S05B	(餘料) 10-11	611.5	2	2	0	2	10-11@(248.5)x2
H122785-S07L, H122785-S07R	(餘料) 1-4	346.0	4	4	0	4	1-4@(214)x4
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 5-7, 10-16	240.0	110	43	0	10	5-7@(74)x3 10-11@(2.5)x2 12-13@(128)x2 14@(33)x1 15@(156)x1 16@(46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	16-19	240.0		67	4	0	16@(1522)x1 17-18@(46)x2 19@(5704)x1
H122785-S01	(餘料) 1-7, 9, 12-13, 15, 19	60.0	154	108	0	12	1-4@(16)x4 5-7@(8)x3 9@(32.5)x1 12-13@(62)x2 15@(24)x1 19@(28)x1
H122785-S01	20	60.0		46	1	0	20@(2914)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-66F~67F)\_特色層\_Rev. A

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	18	108000	2.86
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	43.07
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	97.07
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	12	75000	4.12
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	23	140300	17.83
6	X86285S	仔窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	10	61000	17.79
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	14	77700	6.74
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	2	12000	31.39
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	1	6100	17.34
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	75.95
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	41.28
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	76.53
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	42	252000	2.74
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	53.27
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	5	30000	5.78
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	88.87
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	6	36000	9.90
25	X86279	單元頂橫 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	15	93750	7.56
26	X86280	單元底橫	ECD3X10 09 9S-		6250	14	87500	3.29
27	X86281	上生下梗中橫	ECD3X10 09 9S-		6150	6	36900	2.73
28	X86282	窗室內護欄	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	8.42
29	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	29	181250	3.51
30	X86286	窗室內轉角護欄	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	90.92
32	X86289	浴室中橫固定	鉻化		6000	1	6000	96.47

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共66頁 第1頁

打印日期: 2023/11/2 打印時間: 15:09

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-66F~67F)\_特色层 Rev. A

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		5250	7	36750	1.40
36	X86298	浴室位修口橫料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	91.06
37	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	14	87500	2.87
38	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	14	87500	6.71
39	X86302	梗中橫(上單玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	8	44400	13.25
40	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	5	30000	17.09
41	X86304	死牆轉角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	75.57
42	X86305	死牆梗	ECD3X10 09 9S-		6000	8	48000	12.85
43	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	2	11100	36.23
44	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	1	5550	31.16
45	X86308	梗中橫(上下單玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	1	5550	36.44
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	9	49950	5.23
47	X86310	轉角死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	77.92
48	X86311	轉角見光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	1	5550	56.94
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	2	12200	8.55
50	X86313	直位死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	10	60000	7.59
51	X86314	直位見光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	17	90950	4.18
52	X86316	轉角企扣碼	鉻化		6000	1	6000	82.37
53	X86317	之字扣碼	鉻化		6000	10	60000	8.91
54	N516	40x20x3鋁角	鉻化		6000	11	66000	6.10
55	X86272A	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	14	47600	7.03

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共66頁 第2頁

打印日期: 2023/11/2 打印時間: 15:09

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T2-66F~67F)\_特色层 Rev. A

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
56	X86272B	单元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3600	4	14400	2.13
57	X86273A	单元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	16	54400	7.03
58	X86273B	单元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3600	4	14400	2.13
59	X86274A	单元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	25	85000	7.29
60	X86274B	单元生公料	ECD3X10 09 9S-		3600	9	32400	2.38
61	X86275A	单元转角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	2	6800	6.65
62	X86276A	单元转角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	2	6800	6.65
63	X86277A	生边料	ECD3X10 09 9S-		3400	14	47600	7.29
64	X86277B	生边料	ECD3X10 09 9S-		3600	5	18000	2.38
65	X86278A	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	14	47600	7.03
66	X86278B	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3600	13	46800	2.13
67	X86288A	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	23	78200	7.29
68	X86288B	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3600	9	32400	2.38
69	X86295A	单元转角生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	1	3400	6.65
70	X86296A	单元转角梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	1	3400	6.65

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共66頁 第3頁

打印日期: 2023/11/2 打印時間: 15:09

**鋁材開料清單 N516**

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 59

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N516-R01	1	2327.0	2	2	1	0	1@(1284)x1
N516-R02	2	2085.0	1	1	1	0	2@(3859)x1
N516-01BF	(餘料)2	2077.0	1	1	0	1	2@(1776)x1
N516-01AT	(餘料)2	1745.0		1	0	1	2@(25)x1
N516-01AT	3	1745.0		1	1	0	3@(4199)x1
N516-01BB	(餘料)3	1697.0		1	0	1	3@(2496)x1
N516-01AQ	(餘料)3	1675.0		1	0	1	3@(815)x1
N516-01AQ	4	1675.0		1	1	0	4@(4269)x1
N516-01AG	(餘料)4	1611.0		2	0	1	4@(1035)x1
N516-01AG	5	1611.0		2	1	0	5@(2716)x1
N516-01AE	(餘料)5	1452.0		1	0	1	5@(1258)x1
N516-01AZ	6	1440.0		1	1	0	6@(4504)x1
N516-01AY	(餘料)6	1395.0		1	0	1	6@(3103)x1
N516-01AD	(餘料)6	1315.0		2	0	1	6@(461)x1
N516-01AD	7	1315.0		1	1	0	7@(4629)x1
N516-01AR	(餘料)1, 5, 7	1252.0		3	0	3	1@(26)x1 5@(0)x1 7@(3371)x1
N516-01AW	(餘料)7	1227.0		2	0	1	7@(905)x1
N516-01P	8	1199.0		1	1	0	8@(4745)x1
N516-01BD	(餘料)8	1072.0		1	0	1	8@(3667)x1
N516-01BC	(餘料)4, 8	1020.0		2	0	2	4@(9)x1 8@(2641)x1
N516-01AU	(餘料)8	980.0		1	0	1	8@(1655)x1
N516-01V	(餘料)3, 7	640.0		2	0	2	3@(169)x1 7@(259)x1
N516-01AK	(餘料)8	600.0		1	0	1	8@(1049)x1
N516-01AL	(餘料)8	590.0		1	0	1	8@(453)x1
N516-01AL	9-11	590.0		20	3	0	9-10@(586)x2 11@(4758)x1
N516-01AM	(餘料)9-11	571.0		3	0	3	9-10@(9)x2 11@(4181)x1
N516-01AN	(餘料)11	520.0		3	0	1	11@(2603)x1

鋁材開料清單 X86296A

開料長度: 3400, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-R02	1	3118.0	1	1	1	0	1@(226)x1

鋁材開料清單 X86295A

開料長度: 3400, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-R01	1	3118.0	1	1	1	0	1@(226)x1

鋁材開料清單 X86288B

開料長度: 3600, 總長料支數: 9, 總開料支數: 9

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-R10, X86288-R11, X86288-R12	1-9	3458.5	9	9	9	0	1-9@(85.5)x9

鋁材開料清單 X86288A

開料長度: 3400, 總長料支數: 23, 總開料支數: 23

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-R01, X86288-R02, X86288-R03, X86288-R04, X86288-R07, X86288-R09	1-23	3096.0	23	23	23	0	1-23@(248)x23

鋁材開料清單 X86278B

開料長度: 3600, 總長料支數: 13, 總開料支數: 13

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86278-R02L, X86278-R02R, X86278-R03L, X86278-R16L, X86278-R16R, X86278-R17L, X86278-R17R	1-13	3467.5	13	13	13	0	1-13@(76.5)x13

鋁材開料清單 X86278A

開料長度: 3400, 總長料支數: 14, 總開料支數: 14

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-R01L, X86278-R04L, X86278-R04R, X86278-R05L, X86278-R05R, X86278-R06L, X86278-R06R	1-14	3105.0	14	14	14	0	1-14@(239)x14

鋁材開料清單 X86277B

開料長度: 3600, 總長料支數: 5, 總開料支數: 5

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-R08L, X86277-R08R, X86277-R17R, X86277-R19L, X86277-R20L	1-5	3458.5	5	5	5	0	1-5@(85.5)x5

鋁材開料清單 X86277A

開料長度: 3400, 總長料支數: 14, 總開料支數: 14

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-R01L, X86277-R01R, X86277-R02L, X86277-R02R, X86277-R04L, X86277-R05L, X86277-R07L, X86277-R07R, X86277-R09L, X86277-R16L, X86277-R16R	1-14	3096.0	14	14	14	0	1-14@(248)x14

鋁材開料清單 X86276A

開料長度: 3400, 總長料支數: 2, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-R01	1-2	3118.0	2	2	2	0	1-2@(226)x2

鋁材開料清單 X86275A

開料長度: 3400, 總長料支數: 2, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-R01	1-2	3118.0	2	2	2	0	1-2@(226)x2

鋁材開料清單 X86274B

開料長度: 3600, 總長料支數: 9, 總開料支數: 9

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-R10, X86274-R11, X86274-R12	1-9	3458.5	9	9	9	0	1-9@(85.5)x9

鋁材開料清單 X86274A

開料長度: 3400, 總長料支數: 25, 總開料支數: 25

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-R01, X86274-R02, X86274-R03, X86274-R04, X86274-R05, X86274-R06	1-25	3096.0	25	25	25	0	1-25@(248)x25

鋁材開料清單 X86273B

開料長度: 3600, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-R02	1-4	3467.5	4	4	4	0	1-4@(76.5)x4

鋁材開料清單 X86273A

開料長度: 3400, 總長料支數: 16, 總開料支數: 16

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-R01, X86273-R03, X86273-R04, X86273-R05, X86273-R06	1-16	3105.0	16	16	16	0	1-16@(239)x16

鋁材開料清單 X86272B

開料長度: 3600, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-R02	1-4	3467.5	4	4	4	0	1-4@(76.5)x4

鋁材開料清單 X86272A

開料長度: 3400, 總長料支數: 14, 總開料支數: 14

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-R01, X86272-R03, X86272-R04, X86272-R05	1-14	3105.0	14	14	14	0	1-14@(239)x14

鋁材開料清單 X86317

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 967

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-10	50.0	967	967	10	0	1-9@(14)x9 10@(5222)x1

鋁材開料清單 X86316

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 18

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	18	18	1	0	1@(4942)x1

**鋁材開料清單 X86314**

開料長度: 5350, 總長料支數: 17, 總開料支數: 99

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05L, X86314-05R	(餘料)6, 13-14, 14, 14- 15	866.0	97	11	0	6	6@(68)x1 13@(68)x1 14@(1812)x1 14@(940)x1 14-15@(68)x2
X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-05L, X86314-05R	1-17	866.0		86	17	0	1-5@(68)x5 6@(3556)x1 7-12@(68)x6 13-14@(2684)x2 15@(940)x1 16@(68)x1 17@(4428)x1
X86314-R01L, X86314- R01R	(餘料)17, 17	851.0	2	2	0	2	17@(3571)x1 17@(2714)x1

**鋁材開料清單 X86313**

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 89

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-R01L	(餘料)1, 1, 1	866.5	19	4	0	3	1@(2460)x1 1@(1587.5)x1 1@(715)x1
X86313-01LA, X86313-R01L, X86313-R01R	1-4	866.5		15	4	0	1@(4205)x1 2-3@(715)x2 4@(5077.5)x1
X86313-R03L, X86313-R03R	(餘料)1-2	611.0	2	2	0	2	1-2@(98)x2
X86313-01LD, X86313-01RD, X86313-05LD, X86313-05RD	(餘料)3-5, 7-8	579.0	44	21	0	5	3@(130)x1 4@(397.5)x1 5@(100)x1 7@(100)x1 8@(3025)x1
X86313-01LD, X86313-01RD, X86313-05LD	5-8	579.0		23	4	0	5@(1855)x1 6@(100)x1 7@(3025)x1 8@(5365)x1
X86313-01LC, X86313-01RC, X86313-05LC, X86313-05RC	(餘料)8-9, 9-10	504.0	20	17	0	4	8@(475)x1 9@(1360)x1 9@(340)x1 10@(3910)x1
X86313-01LC, X86313-05LC	9-10	504.0		3	2	0	9@(4930)x1 10@(5440)x1
X86313-R04L, X86313-R04R	(餘料)4, 8	354.5	2	2	0	2	4@(37)x1 8@(114.5)x1
X86313-08L, X86313-08R	(餘料)9-10	231.5	2	2	0	2	9@(102.5)x1 10@(3672.5)x1

鋁材開料清單 X86312

開料長度: 6100, 總長料支數: 2, 總開料支數: 14

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-01H	1	1057.0	2	2	1	0	1@(3924)x1
X86312-01J	(餘料)1	1004.5	2	2	0	1	1@(1903)x1
X86312-01G	(餘料)1	967.0	1	1	0	1	1@(930)x1
X86312-01B	(餘料)1	677.0	1	1	0	1	1@(247)x1
X86312-01C	2	658.0	7	7	1	0	2@(1402)x1
X86312-01D	(餘料)2	599.5	1	1	0	1	2@(796.5)x1

鋁材開料清單 X86311

開料長度: 5550, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1	774.0	3	3	1	0	1@(3160)x1

鋁材開料清單 X86310

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RC, X86310-01LC	(餘料) 1, 1	419.0	3	3	1	1	1@(4675)x1 1@(5100)x1

**鋁材開料清單 X86309**

開料長度: 5550, 總長料支數: 9, 總開料支數: 51

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86309-02RG	1	1758.0	2	2	1	0	1@(1972)x1
X86309-02LC	(餘料)1	1705.5	2	1	0	1	1@(260.5)x1
X86309-02LC	2	1705.5		1	1	0	2@(3788.5)x1
X86309-02RF	(餘料)2	1668.0	1	1	0	1	2@(2114.5)x1
X86309-06RF	(餘料)2	1378.0	1	1	0	1	2@(730.5)x1
X86309-02RB, X86309-R03B, X86309-R04B	(餘料)3, 3-4	1340.5	7	4	0	3	3@(1460.5)x1 3@(114)x1 4@(1460.5)x1
X86309-02LB, X86309-R03B	3-4	1340.5		3	2	0	3@(2807)x1 4@(4153.5)x1
X86309-02RD	(餘料)4	1223.0	3	1	0	1	4@(231.5)x1
X86309-R06A	5	1223.0		2	1	0	5@(3042)x1
X86309-03LA, X86309-03RA	(餘料)2, 5, 5	693.5	3	3	0	3	2@(31)x1 5@(2342.5)x1 5@(1643)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-R02A	(餘料)5, 7-8	678.0	24	10	0	3	5@(275)x1 7@(28)x1 8@(1396)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	6-8	678.0		14	3	0	6@(28)x1 7@(4816)x1 8@(2080)x1
X86309-01LB, X86309-R01B, X86309-R02B	(餘料)8-9, 9	659.0	7	6	0	3	8@(66)x1 9@(3505)x1 9@(2175)x1
X86309-01RB	9	659.0		1	1	0	9@(4835)x1
X86309-R05RD	(餘料)9	593.0	1	1	0	1	9@(1576)x1

鋁材開料清單 X86308

開料長度: 5550, 總長料支數: 1, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-12D	1	1759.0	1	1	1	0	1@(3735)x1
X86308-05C	(餘料)1	1706.5	1	1	0	1	1@(2022.5)x1

鋁材開料清單 X86307

開料長度: 5550, 總長料支數: 1, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-03-08	1	1999.5	1	1	1	0	1@(3494.5)x1
X86307-01-21	(餘料)1	1759.0	1	1	0	1	1@(1729.5)x1

鋁材開料清單 X86306

開料長度: 5550, 總長料支數: 2, 總開料支數: 4

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04R	(餘料)1	1765.0	2	1	0	1	1@(1958)x1
X86306-01R	1	1765.0		1	1	0	1@(3729)x1
X86306-01S	(餘料)1	1712.5	2	1	0	1	1@(239.5)x1
X86306-04S	2	1712.5		1	1	0	2@(3781.5)x1

鋁材開料清單 X86305

開料長度: 6000, 總長料支數: 8, 總開料支數: 68

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86305-R02	1	1223.0	1	1	1	0	1@(4721)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	(餘料)1, 1	828.5	19	5	0	2	1@(3052)x1 1@(548.5)x1
X86305-R01L, X86305-R01R	2-3	828.5		14	2	0	2-3@(108.5)x2
X86305-01LF, X86305-01RF	(餘料)1, 5	541.0	28	8	0	2	1@(1.5)x1 5@(480)x1
X86305-01LF, X86305-01RF	4-6	541.0		20	3	0	4@(480)x1 5@(4309)x1 6@(2121)x1
X86305-05LF, X86305-05RF	(餘料)6, 6	534.0	2	2	0	2	6@(1581)x1 6@(1041)x1
X86305-01LE, X86305-01RE	(餘料)4-7	466.0	16	12	0	4	4-5@(8)x2 6@(97)x1 7@(286)x1
X86305-01LE	7	466.0		4	1	0	7@(4062)x1
X86305-03LA	(餘料)7	193.5	2	1	0	1	7@(86.5)x1
X86305-03RA	8	193.5		1	1	0	8@(5750.5)x1

鋁材開料清單 X86304

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RD, X86304-01LD	(餘料) 1, 1	466.0	3	3	1	1	1@(4534)x1 1@(5006)x1

鋁材開料清單 X86303

開料長度: 6000, 總長料支數: 5, 總開料支數: 104

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-3	300.0	52	52	3	0	1-2@(136)x2 3@(1666)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 3, 3	250.0	6	6	0	2	3@(898)x1 3@(130)x1
X86303-03	(餘料) 4	150.0	46	15	0	1	4@(22)x1
X86303-02, X86303-03	4-5	150.0		31	2	0	4@(2362)x1 5@(4702)x1

**鋁材開料清單 X86302**

開料長度: 5550, 總長料支數: 8, 總開料支數: 28

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86302-R04	1	2166.5	1	1	1	0	1@(3327.5)x1
X86302-25A	(餘料)1	1834.0	1	1	0	1	1@(1487.5)x1
X86302-01AB	2	1789.0	1	1	1	0	2@(3705)x1
X86302-28A	(餘料)2	1785.5	3	2	0	1	2@(122)x1
X86302-30C	3	1785.5		1	1	0	3@(3708.5)x1
X86302-01W	(餘料)3	1696.5	1	1	0	1	3@(2006)x1
X86302-R02A	(餘料)3	1547.5	1	1	0	1	3@(452.5)x1
X86302-27B	(餘料)4	1541.5	2	1	0	1	4@(2405)x1
X86302-03C	4	1541.5		1	1	0	4@(3952.5)x1
X86302-01X	(餘料)4	1529.0	1	1	0	1	4@(870)x1
X86302-01V	5	1484.0	1	1	1	0	5@(4010)x1
X86302-01D	(餘料)1, 5	1404.0	2	2	0	2	1@(77.5)x1 5@(2600)x1
X86302-01AC	(餘料)5	1401.5	1	1	0	1	5@(1192.5)x1
X86302-R03D	6	1305.0	1	1	1	0	6@(4189)x1
X86302-R03A	(餘料)6	1288.0	1	1	0	1	6@(2895)x1
X86302-01AE	(餘料)6	1286.5	1	1	0	1	6@(1602.5)x1
X86302-R05	(餘料)6	1224.0	1	1	0	1	6@(372.5)x1
X86302-01AD	(餘料)5	1161.5	1	1	0	1	5@(25)x1
X86302-01AA	7	1109.0	2	2	1	0	7@(3270)x1
X86302-01R	(餘料)7	1069.0	1	1	0	1	7@(2195)x1
X86302-R01B	(餘料)4	787.5	1	1	0	1	4@(76.5)x1
X86302-01M X86302-27C	(餘料)7-8	729.0	4	3	0	2	7@(725)x1 8@(4030)x1
X86302-26C	8	729.0		1	1	0	8@(4765)x1

**鋁材開料清單 X86301**

開料長度: 6250, 總長料支數: 14, 總開料支數: 76

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-56	1	2172.5	1	1	1	0	1@(4021.5)x1
X86301-01-01	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	1@(2175.5)x1
X86301-01-51	(餘料)1	1795.0	1	1	0	1	1@(374.5)x1
X86301-01-04	2	1789.0	3	3	1	0	2@(815)x1
X86301-01-35	3	1765.0	1	1	1	0	3@(4429)x1
X86301-01-36	(餘料)3	1712.5	1	1	0	1	3@(2710.5)x1
X86301-01-29	(餘料)3	1709.0	1	1	0	1	3@(995.5)x1
X86301-01-46	4	1702.5	1	1	1	0	4@(4491.5)x1
X86301-01-34	(餘料)4	1675.0	1	1	0	1	4@(2810.5)x1
X86301-01-31	(餘料)4	1553.5	1	1	0	1	4@(1251)x1
X86301-01-09	5	1547.5	1	1	1	0	5@(4646.5)x1
X86301-01-47	(餘料)5	1535.0	1	1	0	1	5@(3105.5)x1
X86301-01-45	(餘料)5	1490.0	1	1	0	1	5@(1609.5)x1
X86301-01-13	(餘料)5	1410.0	2	1	0	1	5@(193.5)x1
X86301-01-13	6	1410.0		1	1	0	6@(4784)x1
X86301-01-52	(餘料)6	1407.5	1	1	0	1	6@(3370.5)x1
X86301-01-19	(餘料)6	1385.0	1	1	0	1	6@(1979.5)x1
X86301-01-20	(餘料)6	1347.5	7	1	0	1	6@(626)x1
X86301-01-20	7-8	1347.5		6	2	0	7@(786)x1 8@(3493)x1
X86301-01-30	(餘料)8	1311.0	1	1	0	1	8@(2176)x1
X86301-01-11	(餘料)8	1294.0	1	1	0	1	8@(876)x1
X86301-01-54	9	1292.5	1	1	1	0	9@(4901.5)x1
X86301-01-06	(餘料)4, 9	1230.0	3	3	0	2	4@(15)x1 9@(2429.5)x1
X86301-01-53	(餘料)9	1167.5	1	1	0	1	9@(1256)x1
X86301-01-50	(餘料)9	1115.0	2	1	0	1	9@(135)x1
X86301-01-50	10	1115.0		1	1	0	10@(5079)x1
X86301-01-42	(餘料)10	1075.0	1	1	0	1	10@(3998)x1
X86301-01-41	(餘料)2	772.5	1	1	0	1	2@(36.5)x1
X86301-01-32	(餘料)3, 7-8, 10	735.0	4	4	0	4	3@(254.5)x1 7@(45)x1 8@(135)x1 10@(3257)x1
X86301-01-05	(餘料)10	697.5	3	3	0	1	10@(1146.5)x1
X86301-01-02	(餘料)10	685.0	24	1	0	1	10@(455.5)x1
X86301-01-02	11-13	685.0		23	3	0	11-12@(672)x2 13@(1363)x1
X86301-01-10	(餘料)11-13	666.0	7	4	0	3	11-12@(0)x2 13@(19)x1
X86301-01-10	14	666.0		3	1	0	14@(4184)x1
X86301-01-28	(餘料)6	600.0	1	1	0	1	6@(20)x1

**鋁材開料清單 X86300**

開料長度: 6250, 總長料支數: 14, 總開料支數: 92

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-58	1	2172.5	1	1	1	0	1@(4021.5)x1
X86300-01-01	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	1@(2175.5)x1
X86300-01-53	(餘料)1	1795.0	1	1	0	1	1@(374.5)x1
X86300-01-04	2	1789.0	3	3	1	0	2@(815)x1
X86300-01-30	3	1709.0	1	1	1	0	3@(4485)x1
X86300-01-48	(餘料)3	1702.5	1	1	0	1	3@(2776.5)x1
X86300-01-32	(餘料)3	1553.5	1	1	0	1	3@(1217)x1
X86300-01-09	4	1547.5	1	1	1	0	4@(4646.5)x1
X86300-01-49	(餘料)4	1535.0	1	1	0	1	4@(3105.5)x1
X86300-01-47	(餘料)4	1490.0	1	1	0	1	4@(1609.5)x1
X86300-01-13	(餘料)4	1410.0	2	1	0	1	4@(193.5)x1
X86300-01-13	5	1410.0		1	1	0	5@(4784)x1
X86300-01-54	(餘料)5	1407.5	1	1	0	1	5@(3370.5)x1
X86300-01-31	(餘料)5	1311.0	1	1	0	1	5@(2053.5)x1
X86300-01-11	(餘料)5	1294.0	1	1	0	1	5@(753.5)x1
X86300-01-56	6	1292.5	1	1	1	0	6@(4901.5)x1
X86300-01-06, X86300-R01	(餘料)6, 6	1230.0	2	2	0	2	6@(3665.5)x1 6@(2429.5)x1
X86300-01-55	(餘料)3	1167.5	1	1	0	1	3@(43.5)x1
X86300-01-52	(餘料)6	1115.0	2	2	0	1	6@(187.5)x1
X86300-01-44	7	1075.0	1	1	1	0	7@(5119)x1
X86300-01-36	(餘料)7	1065.0	2	2	0	1	7@(2977)x1
X86300-01-37	(餘料)7	1012.5	2	2	0	1	7@(940)x1
X86300-01-35	8	975.0	1	1	1	0	8@(5219)x1
X86300-01-43	(餘料)2	772.5	1	1	0	1	2@(36.5)x1
X86300-01-33	(餘料)5, 7-8	735.0	4	4	0	3	5@(12.5)x1 7@(199)x1 8@(3737)x1
X86300-01-05	(餘料)8	697.5	3	3	0	1	8@(1626.5)x1
X86300-01-02	(餘料)8	685.0	31	2	0	1	8@(244.5)x1
X86300-01-02	9-12	685.0		29	4	0	9-11@(672)x3 12@(2745)x1
X86300-01-10	(餘料)9-12	666.0	21	7	0	4	9-11@(0)x3 12@(57)x1
X86300-01-10	13-14	666.0		14	2	0	13@(152)x1 14@(2840)x1
X86300-01-28	(餘料)14	607.5	2	2	0	1	14@(1613)x1
X86300-01-29	(餘料)14	600.0	1	1	0	1	14@(1007)x1

鋁材開料清單 X86298

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	1	1	1	0	1@(5691)x1

鋁材開料清單 X86294

開料長度: 5250, 總長料支數: 7, 總開料支數: 14

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-R03	(餘料)3	2568.0	12	1	0	1	3@(52)x1
X86294-R01, X86294-R03	1-6	2568.0		11	6	0	1-2@(52)x2 3@(2626)x1 4-6@(52)x3
X86294-R04	(餘料)7	2493.0	2	1	0	1	7@(202)x1
X86294-R02	7	2493.0		1	1	0	7@(2701)x1

鋁材開料清單 X86289

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	2	2	1	0	1@(5788)x1

鋁材開料清單 X86286

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	3	3	1	1	1@(5455)x1 1@(5620)x1

**鋁材開料清單 X86283**

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 173

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-61	1	2172.5	2	2	1	0	1@(1843)x1
X86283-03-01	2	1840.0	2	2	1	0	2@(2508)x1
X86283-01-56	(餘料)1-2	1795.0	2	2	0	2	1@(42)x1 2@(707)x1
X86283-03-08, X86283-03-09	3-4	1789.0	6	6	2	0	3-4@(815)x2
X86283-01-35	5	1765.0	3	3	1	0	5@(887)x1
X86283-01-36	6	1712.5	3	3	1	0	6@(1044.5)x1
X86283-03-06	7	1709.0	2	2	1	0	7@(2770)x1
X86283-01-51	(餘料)7	1702.5	2	1	0	1	7@(1061.5)x1
X86283-01-51	8	1702.5		1	1	0	8@(4491.5)x1
X86283-01-34	(餘料)8	1675.0	1	1	0	1	8@(2810.5)x1
X86283-02L-02	(餘料)8	1553.5	2	1	0	1	8@(1251)x1
X86283-02R-02	9	1553.5		1	1	0	9@(4640.5)x1
X86283-02L-07, X86283-02R-07	(餘料)9, 9	1547.5	2	2	0	2	9@(3087)x1 9@(1533.5)x1
X86283-01-52	10	1535.0	2	2	1	0	10@(3118)x1
X86283-01-50	(餘料)9-10	1490.0	2	2	0	2	9@(37.5)x1 10@(1622)x1
X86283-01-14	(餘料)10	1410.0	4	1	0	1	10@(206)x1
X86283-01-14	11	1410.0		3	1	0	11@(1952)x1
X86283-01-57	(餘料)11	1407.5	2	1	0	1	11@(538.5)x1
X86283-01-57	12	1407.5		1	1	0	12@(4786.5)x1
X86283-01-23	(餘料)12	1385.0	1	1	0	1	12@(3395.5)x1
X86283-01-24	(餘料)12	1347.5	7	2	0	1	12@(688.5)x1
X86283-01-24	13-14	1347.5		5	2	0	13@(786)x1 14@(4846.5)x1
X86283-03-07	(餘料)14	1311.0	2	2	0	1	14@(2212.5)x1
X86283-03-03	(餘料)14	1294.0	2	1	0	1	14@(912.5)x1
X86283-03-03	15	1294.0		1	1	0	15@(4900)x1
X86283-01-59	(餘料)15	1292.5	2	2	0	1	15@(2303)x1
X86283-01-07, X86283-R01	(餘料)8, 15-16	1230.0	6	3	0	3	8@(15)x1 15@(1067)x1 16@(1256)x1
X86283-01-07	16	1230.0		3	1	0	16@(2492)x1
X86283-01-58	(餘料)16	1167.5	2	1	0	1	16@(82.5)x1
X86283-01-58	17	1167.5		1	1	0	17@(5026.5)x1
X86283-01-55	(餘料)17	1115.0	4	4	0	1	17@(542.5)x1
X86283-01-47	18	1075.0	2	2	1	0	18@(4038)x1
X86283-01-39	(餘料)18	1065.0	2	2	0	1	18@(1896)x1
X86283-01-40	(餘料)6-7	1012.5	2	2	0	2	6@(26)x1 7@(43)x1
X86283-01-38	(餘料)15	975.0	1	1	0	1	15@(86)x1
X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)3-4	772.5	2	2	0	2	3-4@(36.5)x2
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)5, 13-14, 18, 18-19	735.0	8	7	0	6	5@(146)x1 13@(45)x1 14@(171.5)x1 18@(1155)x1 18@(414)x1 19@(3977)x1
X86283-02L-05	19	735.0		1	1	0	19@(5459)x1

鋁材開料清單 X86283

開料長度: 6250, 總長料支數: 29, 總開料支數: 173

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)2, 19, 19	697.5	6	6	0	3	2@(3.5)x1 19@(2570)x1 19@(459.5)x1
X86283-04-02	(餘料)23	685.0	55	7	0	1	23@(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	20-26	685.0		48	7	0	20-22@(672)x3 23@(5509)x1 24-25@(672)x2 26@(1363)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)12, 20-27	666.0	28	13	0	9	12@(16.5)x1 20-25@(0)x6 26@(19)x1 27@(152)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	27-29	666.0		15	3	0	27@(2840)x1 28@(152)x1 29@(5528)x1
X86283-01-27, X86283-04-27	(餘料)29, 29	607.5	2	2	0	2	29@(4914.5)x1 29@(4301)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)29, 29	600.0	2	2	0	2	29@(3695)x1 29@(3089)x1

鋁材開料清單 X86282

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 99

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-3	159.0	99	99	3	0	1-2@(10)x2 3@(1495)x1

鋁材開料清單 X86281

開料長度: 6150, 總長料支數: 6, 總開料支數: 51

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-R01A	1	1223.0	2	2	1	0	1@(3642)x1
X86281-03LA, X86281-03RA	(餘料)1, 1	693.5	3	3	0	2	1@(2243)x1 1@(1543.5)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA, X86281-02RA	(餘料)1, 3-5	678.0	30	12	0	4	1@(175.5)x1 3-4@(628)x2 5@(3364)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	2-5	678.0		18	4	0	2@(628)x1 3@(4732)x1 4@(1996)x1 5@(4732)x1
X86281-01LB, X86281-01RB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)5, 5-6, 6	659.0	14	12	0	4	5@(704)x1 5@(39)x1 6@(2775)x1 6@(115)x1
X86281-01RB	6	659.0		2	1	0	6@(4770)x1
X86281-02LC	(餘料)2	600.5	1	1	0	1	2@(21.5)x1
X86281-01RD	(餘料)3	593.0	1	1	0	1	3@(29)x1

**鋁材開料清單 X86280**

開料長度: 6250, 總長料支數: 14, 總開料支數: 78

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86280-R04	1	2165.5	1	1	1	0	1@(4028.5)x1
X86280-01A	(餘料)1	1834.0	1	1	0	1	1@(2188.5)x1
X86280-01AA	(餘料)1	1789.0	1	1	0	1	1@(393.5)x1
X86280-06A	(餘料)2	1785.5	3	1	0	1	2@(825.5)x1
X86280-03A	2	1785.5		2	1	0	2@(2617)x1
X86280-05RH	3	1758.0	2	2	1	0	3@(2672)x1
X86280-05LC	(餘料)3	1705.5	2	1	0	1	3@(960.5)x1
X86280-05LC	4	1705.5		1	1	0	4@(4488.5)x1
X86280-01K	(餘料)4	1703.0	1	1	0	1	4@(2779.5)x1
X86280-01V	(餘料)4	1696.5	1	1	0	1	4@(1077)x1
X86280-05RG	5	1668.0	1	1	1	0	5@(4526)x1
X86280-01N	(餘料)5	1547.5	1	1	0	1	5@(2972.5)x1
X86280-01C	(餘料)5	1541.5	1	1	0	1	5@(1425)x1
X86280-01W	6	1529.0	1	1	1	0	6@(4665)x1
X86280-01U	(餘料)6	1484.0	1	1	0	1	6@(3175)x1
X86280-01D	(餘料)5-6	1404.0	2	2	0	2	5@(15)x1 6@(1765)x1
X86280-01AB	(餘料)6	1401.5	1	1	0	1	6@(357.5)x1
X86280-05RD	7	1378.0	1	1	1	0	7@(4816)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)7-8	1340.5	7	6	0	2	7@(776.5)x1 8@(814)x1
X86280-05LB	8	1340.5		1	1	0	8@(4853.5)x1
X86280-01L	9	1305.0	1	1	1	0	9@(4889)x1
X86280-01F	(餘料)9	1288.0	1	1	0	1	9@(3595)x1
X86280-01AD	(餘料)9	1286.5	1	1	0	1	9@(2302.5)x1
X86280-02F, X86280-R01	(餘料)9-10	1223.0	3	2	0	2	9@(1073.5)x1 10@(3742)x1
X86280-05RE	10	1223.0		1	1	0	10@(4971)x1
X86280-01AC	(餘料)10	1161.5	1	1	0	1	10@(2574.5)x1
X86280-01Z	(餘料)10	1109.0	2	2	0	1	10@(344.5)x1
X86280-01R	(餘料)4	1069.0	1	1	0	1	4@(2)x1
X86280-01Q	(餘料)2	766.5	1	1	0	1	2@(53)x1
X86280-01M	(餘料)3, 7-9	729.0	4	4	0	4	3@(225.5)x1 7@(41.5)x1 8@(79)x1 9@(338.5)x1
X86280-04RA	(餘料)11	693.5	3	1	0	1	11@(4101.5)x1
X86280-04LA	11	693.5		2	1	0	11@(4801)x1
X86280-02A	(餘料)11	678.0	24	5	0	1	11@(681.5)x1
X86280-02A	12-14	678.0		19	3	0	12-13@(44)x2 14@(5516)x1
X86280-02C	(餘料)11, 14	659.0	7	7	0	2	11@(16.5)x1 14@(1526)x1
X86280-15A	(餘料)14	593.0	1	1	0	1	14@(927)x1

**鋁材開料清單 X86279**

開料長度: 6250, 總長料支數: 15, 總開料支數: 78

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86279-R01R	1	2172.5	1	1	1	0	1@(4021.5)x1
X86279-R02B	(餘料)1	1872.5	1	1	0	1	1@(2143)x1
X86279-29B	(餘料)1	1830.0	2	1	0	1	1@(307)x1
X86279-R21E	2	1830.0		1	1	0	2@(4364)x1
X86279-R01N	(餘料)2	1795.0	1	1	0	1	2@(2563)x1
X86279-R03A, X86279-R04B	(餘料)2-3	1788.5	3	2	0	2	2@(768.5)x1 3@(2611)x1
X86279-R03A	3	1788.5		1	1	0	3@(4405.5)x1
X86279-40A	(餘料)3	1777.5		2	1	0	1
X86279-R26A	4	1777.5	1	1	1	0	4@(4416.5)x1
X86279-R08B	(餘料)4	1741.5		1	1	0	1
X86279-R21D	(餘料)4	1740.0	1	1	0	1	4@(923)x1
X86279-R01H	5	1702.5	1	1	1	0	5@(4491.5)x1
X86279-R06B	(餘料)5	1553.5	1	1	0	1	5@(2932)x1
X86279-R01B	(餘料)5	1547.5	1	1	0	1	5@(1378.5)x1
X86279-R01J	6	1535.0	1	1	1	0	6@(4659)x1
X86279-R01G	(餘料)6	1490.0	1	1	0	1	6@(3163)x1
X86279-20B	(餘料)6	1417.5	1	1	0	1	6@(1739.5)x1
X86279-R01A	(餘料)6	1410.0	2	1	0	1	6@(323.5)x1
X86279-R01A	7	1410.0		1	1	0	7@(4784)x1
X86279-R01P	(餘料)7	1407.5	1	1	0	1	7@(3370.5)x1
X86279-R19A, X86279-R23A, X86279-R24A	(餘料)7-8, 8	1380.0	7	5	0	3	7@(598.5)x1 8@(2042)x1 8@(656)x1
X86279-R20A, X86279-R24A	8-9	1380.0		2	2	0	8-9@(4814)x2
X86279-R08C	(餘料)5	1343.5	1	1	0	1	5@(29)x1
X86279-R07A	(餘料)9	1326.5	1	1	0	1	9@(3481.5)x1
X86279-R05B	(餘料)9	1325.0	1	1	0	1	9@(2150.5)x1
X86279-21B	(餘料)9	1295.0	3	1	0	1	9@(849.5)x1
X86279-R18C	10	1295.0		2	1	0	10@(3598)x1
X86279-R02C	(餘料)10	1200.0	1	1	0	1	10@(2392)x1
X86279-R05D	(餘料)10	1147.5	2	2	0	1	10@(85)x1
X86279-R01C	11	1075.0	1	1	1	0	11@(5119)x1
X86279-R07B	(餘料)3	805.0	1	1	0	1	3@(16.5)x1
X86279-01H, X86279-14F, X86279-R02D, X86279-R05A	(餘料)4, 9, 11, 11	767.5	4	4	0	4	4@(149.5)x1 9@(76)x1 11@(4345.5)x1 11@(3572)x1
X86279-R13LA, X86279-R13RA	(餘料)2, 11, 11	729.5	3	3	0	3	2@(33)x1 11@(2836.5)x1 11@(2101)x1
X86279-R11A, X86279-R12A	(餘料)11, 11	717.5	4	2	0	2	11@(1377.5)x1 11@(654)x1
X86279-R12A	12	717.5		2	1	0	12@(4753)x1
X86279-02A, X86279-R10A, X86279-R14A	(餘料)12, 12, 14	685.0	20	7	0	3	12@(3371)x1 12@(607)x1 14@(2054)x1
X86279-R10A	13-14	685.0		13	2	0	13@(672)x1 14@(2745)x1
X86279-R10B, X86279-R14B	(餘料)13-14, 14	666.0		7	4	0	3
X86279-R14B	15	666.0		3	1	0	15@(4184)x1

鋁材開料清單 X86279

開料長度: 6250, 總長料支數: 15, 總開料支數: 78

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86279-R18B	(餘料) 15	665.0	1	1	0	1	15@(3513)x1

鋁材開料清單 X86258

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 156

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-6	200.0	156	156	6	0	1-5@(182)x5 6@(2654)x1

鋁材開料清單 X86256

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R	1	200.0	3	3	1	0	1@(5332)x1

鋁材開料清單 X86255

開料長度: 6000, 總長料支數: 5, 總開料支數: 136

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)3, 1-5	200.0	136	136	5	1	3@(182)x1 1-2@(182)x2 3@(4920)x1 4@(182)x1 5@(1006)x1

鋁材開料清單 N541

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 102

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	102	102	1	0	1@(3196)x1

**鋁材開料清單 N00813**

開料長度: 6000, 總長料支數: 42, 總開料支數: 323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-01BV	1	2085.0	2	2	1	0	1@(1768)x1
N00813-01B	(餘料)1	1753.0	2	1	0	1	1@(9)x1
N00813-01B	2	1753.0		1	1	0	2@(4191)x1
N00813-01BR	(餘料)2	1705.0	2	2	0	1	2@(769)x1
N00813-01AP	3-4	1678.0	6	6	2	0	3-4@(898)x2
N00813-01F	5-6	1658.0	6	6	2	0	5-6@(958)x2
N00813-01AQ	7-8	1625.5	6	6	2	0	7-8@(1055.5)x2
N00813-01D	9	1622.0	2	2	1	0	9@(2694)x1
N00813-01BN	(餘料)9	1615.5	2	1	0	1	9@(1072.5)x1
N00813-01BN	10	1615.5		1	1	0	10@(4328.5)x1
N00813-01AL	(餘料)10	1588.0	2	2	0	1	10@(1140.5)x1
N00813-01AN	11	1466.5	2	2	1	0	11@(3005)x1
N00813-01R	(餘料)11	1460.5	2	2	0	1	11@(72)x1
N00813-01BP	12	1448.0	2	2	1	0	12@(3042)x1
N00813-01BM	(餘料)12	1403.0	2	2	0	1	12@(224)x1
N00813-01S	13	1323.0	4	4	1	0	13@(634)x1
N00813-01BS	14	1320.0	2	2	1	0	14@(3298)x1
N00813-01Q	(餘料)14	1298.0	2	2	0	1	14@(690)x1
N00813-01M	15-18	1260.5	14	14	4	0	15-17@(884)x3 18@(3417)x1
N00813-01AM	(餘料)18	1224.0	2	2	0	1	18@(957)x1
N00813-R03	19	1220.0	1	1	1	0	19@(4724)x1
N00813-01P	(餘料)19	1207.0	4	3	0	1	19@(1085)x1
N00813-01P	20	1207.0		1	1	0	20@(4737)x1
N00813-01E	(餘料)20	1143.0	8	4	0	1	20@(141)x1
N00813-01E	21	1143.0		4	1	0	21@(1354)x1
N00813-01BT	(餘料)10, 21	1080.0	2	2	0	2	10@(54.5)x1 21@(268)x1
N00813-01BA	(餘料)7-9, 19	1012.0	4	4	0	4	7-8@(37.5)x2 9@(54.5)x1 19@(67)x1
N00813-01BH	22	988.0	2	2	1	0	22@(3962)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)2-6, 15-18, 22, 24	720.5	38	19	0	11	2@(42.5)x1 3-4@(171.5)x2 5-6@(231.5)x2 15-17@(157.5)x3 18@(230.5)x1 22@(329.5)x1 24@(138)x1
N00813-01A, N00813-04	23-25	720.5		19	3	0	23@(138)x1 24@(3770.5)x1 25@(138)x1
N00813-01BD	26	685.5	2	2	1	0	26@(4567)x1
N00813-01AJ	(餘料)14, 26	648.0	8	7	0	2	14@(36)x1 26@(643)x1
N00813-01AJ	27	648.0		1	1	0	27@(5296)x1
N00813-01C	(餘料)13, 26-27	598.0	48	10	0	3	13@(30)x1 26@(39)x1 27@(464)x1
N00813-01C	28-32	598.0		38	5	0	28-31@(514)x4 32@(4742)x1
N00813-01N	(餘料)32	579.0	14	8	0	1	32@(62)x1
N00813-01N	33	579.0		6	1	0	33@(2440)x1
N00813-01G	(餘料)33	567.0	6	4	0	1	33@(148)x1

鋁材開料清單 N00813

開料長度: 6000, 總長料支數: 42, 總開料支數: 323

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N00813-01G	34	567.0		2	1	0	34@(4804)x1
N00813-01AX	(餘料)34	513.0	4	4	0	1	34@(2728)x1
N00813-01BF	(餘料)28-31	473.0	4	4	0	4	28-31@(35)x4
N00813-01BG, N00813-R02	(餘料)27, 34, 38	433.0	76	19	0	3	27@(25)x1 34@(94)x1 38@(243)x1
N00813-01BG, N00813-R02	35-40	433.0		57	6	0	35-37@(243)x3 38@(5511)x1 39@(243)x1 40@(4194)x1
N00813-01BE, N00813-02D	(餘料)40, 42	358.0	38	17	0	2	40@(190)x1 42@(1946)x1
N00813-01BE	41-42	358.0		21	2	0	41@(126)x1 42@(4130)x1
N00813-01BW	(餘料)5-6	200.0	2	2	0	2	5-6@(25.5)x2

鋁材開料清單 L100

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 28

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	14	14	1	0	1@(5096)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	14	14	0	1	1@(4592)x1

鋁材開料清單 L065

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-14	1	1757.0	1	1	1	0	1@(4187)x1
L065-01-21	(餘料)1	1704.0	1	1	0	1	1@(2477)x1

鋁材開料清單 B1505

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 14

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	14	14	1	0	1@(4557)x1

鋁材開料清單 X86351S

開料長度: 6100, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01B	1	1658.0	3	3	1	0	1@(1058)x1

鋁材開料清單 X86318S

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 204

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料) 1	95.5	6	3	0	1	1@(5341)x1
X86318-S03L	1	95.5		3	1	0	1@(5645.5)x1
X86318-S01, X86318-S02	(餘料) 1-2	32.0	198	148	0	2	1@(21)x1 2@(3746)x1
X86318-S01	2	32.0		50	1	0	2@(4050)x1

**鋁材開料清單 X86299S**

開料長度: 5550, 總長料支數: 14, 總開料支數: 102

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86299-S06	(餘料) 1	1230.0	4	2	0	1	1@(556)x1
X86299-S05	1	1230.0		2	1	0	1@(3028)x1
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料) 3-9	685.0	60	25	0	7	3-9@(663)x7
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	2-10	685.0		35	9	0	2@(663)x1 3@(4809)x1 4@(4118)x1 5@(3427)x1 6@(2736)x1 7@(2045)x1 8@(2736)x1 9@(2045)x1 10@(2736)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 10, 10, 10-11	677.5	6	5	0	4	10@(1369)x1 10@(685.5)x1 10@(2)x1 11@(4133)x1
X86299-S08L	11	677.5		1	1	0	11@(4816.5)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02RB	(餘料) 11-13	666.0	28	14	0	3	11@(101)x1 12-13@(124)x2
X86299-S01LB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	12-14	666.0		14	3	0	12@(4828)x1 13@(796)x1 14@(1468)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 2-3	607.5	2	2	0	2	2-3@(49.5)x2
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料) 4-5	600.0	2	2	0	2	4-5@(57)x2

鋁材開料清單 X86285S

開料長度: 6100, 總長料支數: 10, 總開料支數: 30

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01B	1-6	1679.0	18	18	6	0	1-6@(995)x6
X86285-S01C	7-10	1604.0	12	12	4	0	7-10@(1220)x4

**鋁材開料清單 X86284S**

開料長度: 6100, 總長料支數: 23, 總開料支數: 69

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S02LB, X86284-S02RB	(餘料) 3, 8	1685.0	35	4	0	2	3@(977)x1 8@(977)x1
X86284-S01B, X86284-S02LB, X86284-S02RB	1-12	1685.0		31	12	0	1-2@(977)x2 3@(4359)x1 4-7@(977)x4 8@(4359)x1
X86284-S01C, X86284-S02LC, X86284-S02RC, X86284-S03LB, X86284-S03RB	(餘料) 12, 15, 19, 22-23	1610.0	34	7	0	5	12@(1052)x1 15@(1202)x1 19@(1202)x1 22-23@(1202)x2
X86284-S01C, X86284-S02LC, X86284-S02RC, X86284-S03LB	13-23	1610.0		27	11	0	13-14@(1202)x2 15@(2818)x1 16-18@(1202)x3 19@(4434)x1 20-21@(1202)x2 22@(2818)x1 23@(4434)x1

鋁材開料清單 X86283S

開料長度: 6250, 總長料支數: 12, 總開料支數: 102

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-03	1	1230.0	4	4	1	0	1@(1256)x1
X86283-S01-02	(餘料)1	685.0	28	1	0	1	1@(565)x1
X86283-S01-02	2-5	685.0		27	4	0	2-4@(672)x3 5@(4127)x1
X86283-S01-01	(餘料)5	677.5	38	6	0	1	5@(26)x1
X86283-S01-01	6-9	677.5		32	4	0	6-8@(48.5)x3 9@(2782.5)x1
X86283-S01-05	(餘料)2-4, 9	658.5	28	7	0	4	2-4@(7.5)x3 9@(124.5)x1
X86283-S01-05	10-12	658.5		21	3	0	10-11@(219.5)x2 12@(4206.5)x1
X86283-S01-06	(餘料)12	607.5	2	2	0	1	12@(2979.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)12	600.0	2	2	0	1	12@(1767.5)x1

鋁材開料清單 N516S

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 6

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	6	6	1	0	1@(5824)x1

鋁材開料清單 L011S

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 198

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1	11.0	198	198	1	0	1@(2584)x1

**鋁材開料清單 H122785S**

開料長度: 6000, 總長料支數: 18, 總開料支數: 299

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02RB	(餘料) 4	1340.0	28	1	0	1	4@(566)x1
H122785-S02LB, H122785-S02RB	1-7	1340.0		27	7	0	1-3@(566)x3 4@(1912)x1 5-7@(566)x3
H122785-S02RC	(餘料) 10	1265.0	21	1	0	1	10@(866)x1
H122785-S02LC, H122785-S02RC	8-13	1265.0		20	6	0	8-9@(866)x2 10@(2137)x1 11-12@(866)x2 13@(4679)x1
H122785-S04	(餘料) 13	1114.0	2	2	0	1	13@(2439)x1
H122785-S06B	(餘料) 8-9	629.5	2	2	0	2	8-9@(230.5)x2
H122785-S05B	(餘料) 10-11	611.5	2	2	0	2	10-11@(248.5)x2
H122785-S07L, H122785-S07R	(餘料) 1-4	346.0	4	4	0	4	1-4@(214)x4
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 5-7, 10-13, 15	240.0	98	39	0	8	5-7@(74)x3 10-11@(2.5)x2 12@(128)x1 13@(225)x1 15@(46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	14-17	240.0		59	4	0	14@(46)x1 15@(4720)x1 16@(46)x1 17@(4474)x1
H122785-S01	(餘料) 1-9, 12-13, 17	60.0	142	92	0	12	1-4@(16)x4 5-7@(8)x3 8-9@(32.5)x2 12@(62)x1 13@(27)x1 17@(52)x1
H122785-S01	18	60.0		50	1	0	18@(2650)x1

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-66F~67F)\_特色层 Rev. A

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	H122785S	拉巴	ECD3X10 09 9S-		6000	17	102000	1.11
2	L011S	50x50x4鋁角	鉻化		6000	1	6000	45.33
3	N516S	40x20x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	97.07
4	X86283S	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	12	75000	7.56
5	X86284S	窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	23	140300	20.14
6	X86285S	仔窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	10	61000	23.31
7	X86299S	窗玉橫	ECD3X10 09 9S-		5550	14	77700	10.11
8	X86318S	窗玉角碼	鉻化		6000	2	12000	33.92
9	X86351S	轉角窗玉企	ECD3X10 09 9S-		6100	1	6100	17.34
10	B1505	25x6mm鋁巴	鉻化		6000	1	6000	84.24
11	L065	16x16x3鋁角	鉻化		6000	1	6000	61.57
12	L100	25x25x4mm厚鋁角	鉻化		6000	1	6000	84.62
13	N00813	30x20x3背板鋁角	鉻化		6000	40	240000	2.17
14	N541	43x22x3鋁角	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	55.52
15	X86255	企掛碼	鉻化		6000	5	30000	7.15
16	X86256	轉角企掛碼	鉻化		6000	1	6000	88.87
17	X86258	螺母卡槽	鉻化		6000	6	36000	9.90
25	X86279	單元頂橫 水槽	ECD3X10 09 9S-		6250	14	87500	4.67
26	X86280	單元底橫	ECD3X10 09 9S-		6250	14	87500	6.80
27	X86281	上生下梗中橫	ECD3X10 09 9S-		6150	6	36900	6.23
28	X86282	窗室內護欄	ECD3X10 09 9S-		6000	3	18000	12.08
29	X86283	42.5橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	28	175000	4.27
30	X86286	窗室內轉角護欄	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	90.92
32	X86289	浴室中橫固定	鉻化		6000	1	6000	96.47

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共65頁 第1頁

打印日期: 2023/11/2 打印時間: 15:27

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-66F~67F)\_特色層 Rev. A

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
33	X86294	中企	ECD3X10 09 9S-		5250	5	26250	10.80
36	X86298	浴室位修口橫料	ECD3X10 09 9S-		6250	1	6250	91.06
37	X86300	57.5底橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	14	87500	6.32
38	X86301	60頂橫外蓋	ECD3W04 97 6S-		6250	13	81250	1.87
39	X86302	梗中橫(上單玻下中空)	ECD3X10 09 9S-		5550	8	44400	7.11
40	X86303	水槽料套心	鉻化		6000	5	30000	17.13
41	X86304	死牆轉角梗	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	75.57
42	X86305	死牆梗	ECD3X10 09 9S-		6000	7	42000	1.64
43	X86306	橫外飾線支架	ECD3W04 97 6S-		5550	1	5550	17.23
44	X86307	橫外飾線	ECD3X10 10 0S-		5550	1	5550	58.38
45	X86308	梗中橫(上下單玻)	ECD3X10 09 9S-		5550	1	5550	58.38
46	X86309	上梗下生中橫	ECD3X10 09 9S-		5550	8	44400	6.54
47	X86310	轉角死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	1	6000	77.92
48	X86311	轉角見光副框	ECD3X10 09 9S-		5550	1	5550	56.94
49	X86312	橫料副框	ECD3X10 09 9S-		6100	2	12200	44.75
50	X86313	直位死牆副框	ECD3X10 09 9S-		6000	10	60000	6.74
51	X86314	直位見光副框	ECD3X10 09 9S-		5350	16	85600	2.32
52	X86316	轉角企扣碼	鉻化		6000	1	6000	82.37
53	X86317	之字扣碼	鉻化		6000	10	60000	9.75
54	N516	40x20x3鋁角	鉻化		6000	11	66000	9.14
55	X86272A	單元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	15	51000	7.03

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共65頁 第2頁

打印日期: 2023/11/2 打印時間: 15:27

## 鋁材開料總表

工程號碼: J858 工程名稱: 康城11期(CW-T3-66F~67F)\_特色层 Rev. A

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
56	X86272B	单元梗公料	ECD3X10 09 9S-		3600	4	14400	2.13
57	X86273A	单元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	17	57800	7.03
58	X86273B	单元梗母料	ECD3X10 09 9S-		3600	5	18000	2.13
59	X86274A	单元生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	25	85000	7.29
60	X86274B	单元生公料	ECD3X10 09 9S-		3600	10	36000	2.38
61	X86275A	单元转角梗公料	ECD3X10 09 9S-		3400	2	6800	6.65
62	X86276A	单元转角生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	2	6800	6.65
63	X86277A	生边料	ECD3X10 09 9S-		3400	15	51000	7.29
64	X86277B	生边料	ECD3X10 09 9S-		3600	4	14400	2.38
65	X86278A	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3400	11	37400	7.03
66	X86278B	梗边料	ECD3X10 09 9S-		3600	12	43200	2.13
67	X86288A	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3400	23	78200	7.29
68	X86288B	单元生母料	ECD3X10 09 9S-		3600	9	32400	2.38
69	X86295A	单元转角生公料	ECD3X10 09 9S-		3400	1	3400	6.65
70	X86296A	单元转角梗母料	ECD3X10 09 9S-		3400	1	3400	6.65

送至: \_\_\_\_\_

由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共65頁 第3頁

打印日期: 2023/11/2 打印時間: 15:27

**鋁材開料清單 N516**

開料長度: 6000, 總長料支數: 11, 總開料支數: 59

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-R01	1	2327.0	2	2	1	0	1@(1284)x1
N516-R02	2	2085.0	1	1	1	0	2@(3859)x1
N516-01BF	(餘料)2	2077.0	1	1	0	1	2@(1776)x1
N516-01AT	(餘料)2	1745.0	1	1	0	1	2@(25)x1
N516-01BB	3	1697.0	1	1	1	0	3@(4247)x1
N516-01AQ	(餘料)3	1675.0	1	1	0	1	3@(2566)x1
N516-01AG	(餘料)3	1611.0	2	1	0	1	3@(949)x1
N516-01AG	4	1611.0		1	1	0	4@(4333)x1
N516-01AH	(餘料)4	1592.0		1	0	1	4@(2735)x1
N516-01AS	(餘料)4	1580.0		1	0	1	4@(1149)x1
N516-01U	5	1458.0		1	1	0	5@(4486)x1
N516-01AE	(餘料)5	1452.0		1	0	1	5@(3028)x1
N516-01BA	(餘料)5	1415.0		1	0	1	5@(1607)x1
N516-01AY	(餘料)5	1395.0		1	0	1	5@(206)x1
N516-01AD	6	1315.0		4	1	0	6@(666)x1
N516-01AR	(餘料)1	1252.0		1	0	1	1@(26)x1
N516-01AW	7	1227.0		2	1	0	7@(3484)x1
N516-01P	(餘料)7	1199.0		1	0	1	7@(2279)x1
N516-01BD	(餘料)4	1072.0		1	0	1	4@(71)x1
N516-01BC	(餘料)7	1020.0		2	0	1	7@(227)x1
N516-01AU	8	980.0		1	1	0	8@(4964)x1
N516-01V	(餘料)3, 6	640.0		2	0	2	3@(303)x1 6@(20)x1
N516-01AK	(餘料)8	600.0		1	0	1	8@(4358)x1
N516-01AL	(餘料)8	590.0		7	0	1	8@(186)x1
N516-01AL	9-10	590.0		18	2	0	9-10@(586)x2
N516-01AM	(餘料)9	571.0		1	0	1	9@(9)x1
N516-01AN	(餘料)10	520.0		1	0	1	10@(60)x1
N516-01AN	11	520.0		2	1	0	11@(4898)x1

鋁材開料清單 X86296A

開料長度: 3400, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86296-R02	1	3118.0	1	1	1	0	1@(226)x1

鋁材開料清單 X86295A

開料長度: 3400, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86295-R01	1	3118.0	1	1	1	0	1@(226)x1

鋁材開料清單 X86288B

開料長度: 3600, 總長料支數: 9, 總開料支數: 9

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-R10, X86288-R11, X86288-R12	1-9	3458.5	9	9	9	0	1-9@(85.5)x9

鋁材開料清單 X86288A

開料長度: 3400, 總長料支數: 23, 總開料支數: 23

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86288-R01, X86288-R02, X86288-R03, X86288-R04, X86288-R07, X86288-R09	1-23	3096.0	23	23	23	0	1-23@(248)x23

鋁材開料清單 X86278B

開料長度: 3600, 總長料支數: 12, 總開料支數: 12

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-R02L, X86278-R02R, X86278-R03L, X86278-R10R, X86278-R16L, X86278-R16R	1-12	3467.5	12	12	12	0	1-12@(76.5)x12

鋁材開料清單 X86278A

開料長度: 3400, 總長料支數: 11, 總開料支數: 11

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86278-R01L, X86278-R04L, X86278-R06L, X86278-R06R	1-11	3105.0	11	11	11	0	1-11@(239)x11

鋁材開料清單 X86277B

開料長度: 3600, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-R08L, X86277-R08R, X86277-R17L, X86277-R19L	1-4	3458.5	4	4	4	0	1-4@(85.5)x4

鋁材開料清單 X86277A

開料長度: 3400, 總長料支數: 15, 總開料支數: 15

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86277-R01L, X86277-R01R, X86277-R02L, X86277-R02R, X86277-R03R, X86277-R04L, X86277-R05L, X86277-R07L, X86277-R07R, X86277-R16L, X86277-R16R	1-15	3096.0	15	15	15	0	1-15@(248)x15

鋁材開料清單 X86276A

開料長度: 3400, 總長料支數: 2, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86276-R01	1-2	3118.0	2	2	2	0	1-2@(226)x2

鋁材開料清單 X86275A

開料長度: 3400, 總長料支數: 2, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86275-R01, X86275-R09	1-2	3118.0	2	2	2	0	1-2@(226)x2

鋁材開料清單 X86274B

開料長度: 3600, 總長料支數: 10, 總開料支數: 10

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-R10, X86274-R11, X86274-R12, X86274-R16	1-10	3458.5	10	10	10	0	1-10@(85.5)x10

鋁材開料清單 X86274A

開料長度: 3400, 總長料支數: 25, 總開料支數: 25

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86274-R01, X86274-R02, X86274-R03, X86274-R04, X86274-R05, X86274-R06	1-25	3096.0	25	25	25	0	1-25@(248)x25

鋁材開料清單 X86273B

開料長度: 3600, 總長料支數: 5, 總開料支數: 5

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-R02, X86273-R10	1-5	3467.5	5	5	5	0	1-5@(76.5)x5

鋁材開料清單 X86273A

開料長度: 3400, 總長料支數: 17, 總開料支數: 17

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86273-R01, X86273-R03, X86273-R04, X86273-R05, X86273-R06	1-17	3105.0	17	17	17	0	1-17@(239)x17

鋁材開料清單 X86272B

開料長度: 3600, 總長料支數: 4, 總開料支數: 4

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-R02	1-4	3467.5	4	4	4	0	1-4@(76.5)x4

鋁材開料清單 X86272A

開料長度: 3400, 總長料支數: 15, 總開料支數: 15

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86272-R01, X86272-R03, X86272-R04, X86272-R05	1-15	3105.0	15	15	15	0	1-15@(239)x15

鋁材開料清單 X86317

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 958

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86317-01	1-10	50.0	958	958	10	0	1-9@(14)x9 10@(5726)x1

鋁材開料清單 X86316

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 18

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86316-01	1	50.0	18	18	1	0	1@(4942)x1

鋁材開料清單 X86314

開料長度: 5350, 總長料支數: 16, 總開料支數: 95

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-04L, X86314-04R, X86314-05R	(餘料)6, 12-14, 14-15	866.0	93	15	0	6	6@(68)x1 12-13@(68)x2 14@(940)x1 14-15@(68)x2
X86314-01L, X86314-01R, X86314-02L, X86314-02R, X86314-05L, X86314-05R	1-16	866.0		78	16	0	1-5@(68)x5 6@(3556)x1 7-11@(68)x5 12@(4428)x1 13@(940)x1 14@(1812)x1 15-16@(2684)x2
X86314-R01L, X86314- R01R	(餘料)16, 16	851.0	2	2	0	2	16@(1827)x1 16@(970)x1

**鋁材開料清單 X86313**

開料長度: 6000, 總長料支數: 10, 總開料支數: 90

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86313-01RA, X86313-05LA, X86313-R01L	(餘料)1, 1, 1	866.5	19	4	0	3	1@(2460)x1 1@(1587.5)x1 1@(715)x1
X86313-01LA, X86313-R01L, X86313-R01R	1-4	866.5		15	4	0	1@(4205)x1 2-3@(715)x2 4@(5077.5)x1
X86313-R02R, X86313-R03L	(餘料)1-2	611.0	2	2	0	2	1-2@(98)x2
X86313-01LD, X86313-01RD, X86313-05LD, X86313-05RD	(餘料)3-5, 7-8	579.0	44	19	0	5	3@(130)x1 4@(397.5)x1 5@(100)x1 7@(100)x1 8@(3025)x1
X86313-01LD, X86313-01RD, X86313-05LD	5-8	579.0		25	4	0	5@(1855)x1 6@(100)x1 7@(2440)x1 8@(4780)x1
X86313-01LC, X86313-01RC, X86313-05LC, X86313-05RC	(餘料)8-9, 9-10	504.0	21	18	0	4	8@(475)x1 9@(1870)x1 9@(340)x1 10@(3400)x1
X86313-01LC, X86313-05LC	9-10	504.0		3	2	0	9@(4930)x1 10@(5440)x1
X86313-R04L, X86313-R04R	(餘料)4, 8	354.5	2	2	0	2	4@(37)x1 8@(114.5)x1
X86313-04R, X86313-08L	(餘料)9-10	231.5	2	2	0	2	9@(102.5)x1 10@(3162.5)x1

鋁材開料清單 X86312

開料長度: 6100, 總長料支數: 2, 總開料支數: 9

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86312-02A	1	1052.5	1	1	1	0	1@(4991.5)x1
X86312-01G	(餘料)1	967.0	1	1	0	1	1@(4018.5)x1
X86312-01B	(餘料)1	677.0	1	1	0	1	1@(3335.5)x1
X86312-01C	(餘料)1	658.0	5	5	0	1	1@(15.5)x1
X86312-01D	2	599.5	1	1	1	0	2@(5444.5)x1

鋁材開料清單 X86311

開料長度: 5550, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86311-01A	1	774.0	3	3	1	0	1@(3160)x1

鋁材開料清單 X86310

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86310-01RC, X86310-01LC	(餘料) 1, 1	419.0	3	3	1	1	1@(4675)x1 1@(5100)x1

**鋁材開料清單 X86309**

開料長度: 5550, 總長料支數: 8, 總開料支數: 49

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86309-09A	1	1753.5	1	1	1	0	1@(3740.5)x1
X86309-02RF	(餘料)1	1668.0	1	1	0	1	1@(2066.5)x1
X86309-06RF	(餘料)1	1378.0	1	1	0	1	1@(682.5)x1
X86309-R03B, X86309-R04B	(餘料)2, 2	1340.5	5	3	0	2	2@(1460.5)x1 2@(114)x1
X86309-02LB, X86309-R04B	2-3	1340.5		2	2	0	2-3@(4153.5)x2
X86309-02RD, X86309-R06A	(餘料)3, 3	1223.0	3	3	0	2	3@(2924.5)x1 3@(466.5)x1
X86309-03RA	(餘料)4	693.5	3	1	0	1	4@(3401.5)x1
X86309-03LA	4	693.5		2	1	0	4@(4101)x1
X86309-01LA, X86309-01RA	(餘料)4, 6	678.0	29	10	0	2	4@(665.5)x1 6@(28)x1
X86309-01LA, X86309-01RA, X86309-R02A	5-8	678.0		19	4	0	5@(28)x1 6@(4132)x1 7@(28)x1 8@(4816)x1
X86309-01LB, X86309-R01B, X86309-R02B	(餘料)1, 4, 8, 8	659.0	5	5	0	4	1@(17.5)x1 4@(0.5)x1 8@(4151)x1 8@(2821)x1
X86309-R05RD	(餘料)8	593.0	1	1	0	1	8@(2222)x1

鋁材開料清單 X86308

開料長度: 5550, 總長料支數: 1, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86308-01H	1	1569.0	1	1	1	0	1@(3925)x1
X86308-03A	(餘料)1	679.0	1	1	0	1	1@(3240)x1

鋁材開料清單 X86307

開料長度: 5550, 總長料支數: 1, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86307-01-20	1	1569.0	1	1	1	0	1@(3925)x1
X86307-01-02	(餘料)1	679.0	1	1	0	1	1@(3240)x1

鋁材開料清單 X86306

開料長度: 5550, 總長料支數: 1, 總開料支數: 4

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86306-04T	(餘料) 1	1575.0	2	1	0	1	1@(2338)x1
X86306-01T	1	1575.0		1	1	0	1@(3919)x1
X86306-01B, x86306-04B	(餘料) 1, 1	685.0	2	2	0	2	1@(1647)x1 1@(956)x1

鋁材開料清單 X86305

開料長度: 6000, 總長料支數: 7, 總開料支數: 67

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86305-R02	1	1223.0	1	1	1	0	1@(4721)x1
X86305-01LA, X86305-01RA	(餘料)1, 1	828.5	19	5	0	2	1@(3052)x1 1@(548.5)x1
X86305-R01L, X86305-R01R	2-3	828.5		14	2	0	2-3@(108.5)x2
X86305-01LF, X86305-01RF	(餘料)1, 5	541.0	28	8	0	2	1@(1.5)x1 5@(480)x1
X86305-01LF, X86305-01RF	4-6	541.0		20	3	0	4@(480)x1 5@(4309)x1 6@(2121)x1
X86305-05LF, X86305-05RF	(餘料)6, 6	534.0	2	2	0	2	6@(1581)x1 6@(1041)x1
X86305-01LE, X86305-01RE	(餘料)4-7	466.0	15	12	0	4	4-5@(8)x2 6@(97)x1 7@(758)x1
X86305-01LE	7	466.0		3	1	0	7@(4534)x1
X86305-03LA, X86305-03RA	(餘料)7, 7	193.5	2	2	0	2	7@(558.5)x1 7@(359)x1

鋁材開料清單 X86304

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86304-01RD, X86304-01LD	(餘料) 1, 1	466.0	3	3	1	1	1@(4534)x1 1@(5006)x1

鋁材開料清單 X86303

開料長度: 6000, 總長料支數: 5, 總開料支數: 102

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86303-01	1-3	300.0	54	54	3	0	1-2@(136)x2 3@(1054)x1
X86303-04, X86303-05	(餘料) 3, 3	250.0	6	4	0	2	3@(286)x1 3@(30)x1
X86303-05	4	250.0		2	1	0	4@(5438)x1
X86303-02, X86303-03	(餘料) 4, 4	150.0	42	34	0	2	4@(2162)x1 4@(134)x1
X86303-03	5	150.0		8	1	0	5@(4702)x1

**鋁材開料清單 X86302**

開料長度: 5550, 總長料支數: 8, 總開料支數: 30

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86302-R04	1	2166.5	1	1	1	0	1@(3327.5)x1
X86302-25A	(餘料)1	1834.0	1	1	0	1	1@(1487.5)x1
X86302-01Z	2	1786.5	1	1	1	0	2@(3707.5)x1
X86302-29A	(餘料)2	1785.5	1	1	0	1	2@(1916)x1
X86302-30A	(餘料)2	1766.5	1	1	0	1	2@(143.5)x1
X86302-01W	3	1696.5	1	1	1	0	3@(3797.5)x1
X86302-01P, X86302-26E	(餘料)3, 3	1569.0	2	2	0	2	3@(2222.5)x1 3@(647.5)x1
X86302-R02A	4	1547.5	1	1	1	0	4@(3946.5)x1
X86302-03C, X86302-27B	(餘料)4, 4	1541.5	2	2	0	2	4@(2399)x1 4@(851.5)x1
X86302-01Y	5	1504.0	1	1	1	0	5@(3990)x1
X86302-01V	(餘料)5	1484.0	1	1	0	1	5@(2500)x1
X86302-01D, X86302-27D	(餘料)1, 5-6	1404.0	4	3	0	3	1@(77.5)x1 5@(1090)x1 6@(2680)x1
X86302-01D	6	1404.0		1	1	0	6@(4090)x1
X86302-R02B	(餘料)6	1305.0	1	1	0	1	6@(1369)x1
X86302-R03A	(餘料)6	1288.0	1	1	0	1	6@(75)x1
X86302-01AE	7	1286.5	1	1	1	0	7@(4207.5)x1
X86302-R05	(餘料)7	1224.0	1	1	0	1	7@(2977.5)x1
X86302-01AD	(餘料)7	1161.5	1	1	0	1	7@(1810)x1
X86302-01AA	(餘料)7	1109.0	2	1	0	1	7@(695)x1
X86302-01AA	8	1109.0		1	1	0	8@(4385)x1
X86302-01R	(餘料)5	1069.0	1	1	0	1	5@(15)x1
X86302-R01B	(餘料)4	787.5	1	1	0	1	4@(58)x1
X86302-01M, X86302-26C, X86302-27C	(餘料)8, 8, 8	729.0	4	4	0	3	8@(2915)x1 8@(2180)x1 8@(1445)x1

**鋁材開料清單 X86301**

開料長度: 6250, 總長料支數: 13, 總開料支數: 76

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86301-01-56	1	2172.5	1	1	1	0	1@(4021.5)x1
X86301-01-01	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	1@(2175.5)x1
X86301-01-49	(餘料)1	1792.5	1	1	0	1	1@(377)x1
X86301-01-04	2	1789.0	1	1	1	0	2@(4405)x1
X86301-01-16	(餘料)2	1770.0	1	1	0	1	2@(2629)x1
X86301-01-37	(餘料)2	1757.5	1	1	0	1	2@(865.5)x1
X86301-01-29	3	1709.0	1	1	1	0	3@(4485)x1
X86301-01-46	(餘料)3	1702.5	1	1	0	1	3@(2776.5)x1
X86301-01-34	(餘料)3	1675.0	1	1	0	1	3@(1095.5)x1
X86301-01-33	4	1575.0	1	1	1	0	4@(4619)x1
X86301-01-31	(餘料)4	1553.5	1	1	0	1	4@(3059.5)x1
X86301-01-09	(餘料)4	1547.5	1	1	0	1	4@(1506)x1
X86301-01-48	5	1510.0	1	1	1	0	5@(4684)x1
X86301-01-45	(餘料)4	1490.0	1	1	0	1	4@(10)x1
X86301-01-13	(餘料)5	1410.0	4	3	0	1	5@(436)x1
X86301-01-13	6	1410.0		1	1	0	6@(4784)x1
X86301-01-19	(餘料)6	1385.0	1	1	0	1	6@(3393)x1
X86301-01-20	(餘料)6	1347.5	5	2	0	1	6@(686)x1
X86301-01-20	7	1347.5		3	1	0	7@(2139.5)x1
X86301-01-30	(餘料)7	1311.0	1	1	0	1	7@(822.5)x1
X86301-01-11	8	1294.0	1	1	1	0	8@(4900)x1
X86301-01-54	(餘料)8	1292.5	1	1	0	1	8@(3601.5)x1
X86301-01-06	(餘料)8	1230.0	3	2	0	1	8@(1129.5)x1
X86301-01-06	9	1230.0		1	1	0	9@(4964)x1
X86301-01-53	(餘料)9	1167.5	1	1	0	1	9@(3790.5)x1
X86301-01-50	(餘料)8-9	1115.0	2	2	0	2	8@(8.5)x1 9@(2669.5)x1
X86301-01-42	(餘料)3	1075.0	1	1	0	1	3@(14.5)x1
X86301-01-41	(餘料)2	772.5	1	1	0	1	2@(87)x1
X86301-01-32	(餘料)7, 9	735.0	4	4	0	2	7@(81.5)x1 9@(446.5)x1
X86301-01-05	10	697.5	3	3	1	0	10@(4089.5)x1
X86301-01-02	(餘料)10	685.0	28	5	0	1	10@(634.5)x1
X86301-01-02	11-13	685.0		23	3	0	11-12@(672)x2 13@(1363)x1
X86301-01-10	(餘料)6, 11-13	666.0	5	5	0	4	6@(14)x1 11-12@(0)x2 13@(19)x1
X86301-01-28	(餘料)10	600.0	1	1	0	1	10@(28.5)x1

**鋁材開料清單 X86300**

開料長度: 6250, 總長料支數: 14, 總開料支數: 87

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86300-01-58	1	2172.5	1	1	1	0	1@(4021.5)x1
X86300-01-01	(餘料)1	1840.0	1	1	0	1	1@(2175.5)x1
X86300-01-51	(餘料)1	1792.5	1	1	0	1	1@(377)x1
X86300-01-04	2	1789.0	1	1	1	0	2@(4405)x1
X86300-01-16	(餘料)2	1770.0	1	1	0	1	2@(2629)x1
X86300-01-30	(餘料)2	1709.0	1	1	0	1	2@(914)x1
X86300-01-48	3	1702.5	1	1	1	0	3@(4491.5)x1
X86300-01-34	(餘料)3	1575.0	2	2	0	1	3@(1329.5)x1
X86300-01-32	4	1553.5	1	1	1	0	4@(4640.5)x1
X86300-01-09	(餘料)4	1547.5	1	1	0	1	4@(3087)x1
X86300-01-50	(餘料)4	1510.0	1	1	0	1	4@(1571)x1
X86300-01-47	(餘料)4	1490.0	1	1	0	1	4@(75)x1
X86300-01-13	5	1410.0	4	4	1	0	5@(536)x1
X86300-01-31	(餘料)3	1311.0	1	1	0	1	3@(12.5)x1
X86300-01-11	6	1294.0	1	1	1	0	6@(4900)x1
X86300-01-56	(餘料)6	1292.5	1	1	0	1	6@(3601.5)x1
X86300-01-06, X86300-R01	(餘料)6, 6	1230.0	2	2	0	2	6@(2365.5)x1 6@(1129.5)x1
X86300-01-55	7	1167.5	1	1	1	0	7@(5026.5)x1
X86300-01-52	(餘料)6-7	1115.0	2	2	0	2	6@(8.5)x1 7@(3905.5)x1
X86300-01-44	(餘料)7	1075.0	1	1	0	1	7@(2824.5)x1
X86300-01-38	(餘料)7	1057.5	1	1	0	1	7@(1761)x1
X86300-01-35	(餘料)7	975.0	1	1	0	1	7@(780)x1
X86300-01-43	(餘料)2	772.5	1	1	0	1	2@(135.5)x1
X86300-01-33	(餘料)7	735.0	4	1	0	1	7@(39)x1
X86300-01-33	8	735.0		3	1	0	8@(3977)x1
X86300-01-05	(餘料)8	697.5	3	3	0	1	8@(1866.5)x1
X86300-01-02	(餘料)8	685.0	33	2	0	1	8@(484.5)x1
X86300-01-02	9-12	685.0		31	4	0	9-11@(672)x3 12@(1363)x1
X86300-01-10	(餘料)9-12	666.0	15	5	0	4	9-11@(0)x3 12@(19)x1
X86300-01-10	13-14	666.0		10	2	0	13@(152)x1 14@(5528)x1
X86300-01-28	(餘料)14	607.5	2	2	0	1	14@(4301)x1
X86300-01-29	(餘料)14	600.0	1	1	0	1	14@(3695)x1

鋁材開料清單 X86298

開料長度: 6250, 總長料支數: 1, 總開料支數: 1

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86298-01B	1	503.0	1	1	1	0	1@(5691)x1

鋁材開料清單 X86294

開料長度: 5250, 總長料支數: 5, 總開料支數: 9

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86294-R03, X86294-R01, X86294-R03	(餘料) 2, 1-5	2568.0	9	9	5	1	2@(52)x1 1@(52)x1 2@(2626)x1 3-4@(52)x2 5@(2626)x1

鋁材開料清單 X86289

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86289-01	1	75.0	2	2	1	0	1@(5788)x1

鋁材開料清單 X86286

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86286-01R, X86286-01L	(餘料) 1, 1	159.0	3	3	1	1	1@(5455)x1 1@(5620)x1

**鋁材開料清單 X86283**

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 168

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-61	1	2172.5	2	2	1	0	1@(1843)x1
X86283-03-01	2	1840.0	2	2	1	0	2@(2508)x1
X86283-01-54	(餘料)1-2	1792.5	2	2	0	2	1@(44.5)x1 2@(709.5)x1
X86283-02R-11	(餘料)3	1789.0	2	1	0	1	3@(2610)x1
X86283-02L-11	3	1789.0		1	1	0	3@(4405)x1
X86283-03-12	(餘料)3	1770.0	2	1	0	1	3@(834)x1
X86283-03-13	4	1770.0		1	1	0	4@(4424)x1
X86283-01-37	(餘料)4	1757.5	1	1	0	1	4@(2660.5)x1
X86283-03-06	(餘料)4	1709.0	2	1	0	1	4@(945.5)x1
X86283-03-06	5	1709.0		1	1	0	5@(4485)x1
X86283-01-51	(餘料)5	1702.5	2	2	0	1	5@(1068)x1
X86283-01-34	6	1675.0	1	1	1	0	6@(4519)x1
X86283-01-33	(餘料)6	1575.0	5	2	0	1	6@(1357)x1
X86283-01-33	7	1575.0		3	1	0	7@(1457)x1
X86283-02R-02	(餘料)8	1553.5	2	1	0	1	8@(3081)x1
X86283-02L-02	8	1553.5		1	1	0	8@(4640.5)x1
X86283-02L-07	(餘料)8	1547.5	2	1	0	1	8@(1527.5)x1
X86283-02R-07	9	1547.5		1	1	0	9@(4646.5)x1
X86283-01-53	(餘料)8-9	1510.0	2	2	0	2	8@(11.5)x1 9@(3130.5)x1
X86283-01-50	(餘料)9	1490.0	2	2	0	1	9@(138.5)x1
X86283-01-14, X86283-02L-06, X86283-02R-06	(餘料)7, 11, 11	1410.0	8	3	0	3	7@(41)x1 11@(3368)x1 11@(1952)x1
X86283-01-14	10-11	1410.0		5	2	0	10@(536)x1 11@(4784)x1
X86283-01-23	(餘料)11	1385.0	1	1	0	1	11@(561)x1
X86283-01-24	(餘料)6	1347.5	5	1	0	1	6@(3.5)x1
X86283-01-24	12	1347.5		4	1	0	12@(786)x1
X86283-02R-01	(餘料)13	1311.0	2	1	0	1	13@(3566)x1
X86283-02L-01	13	1311.0		1	1	0	13@(4883)x1
X86283-03-03	(餘料)13	1294.0	2	2	0	1	13@(966)x1
X86283-01-59	14	1292.5	2	2	1	0	14@(3603)x1
X86283-01-07, X86283-R01	(餘料)14-15	1230.0	6	3	0	2	14@(1131)x1 15@(1256)x1
X86283-01-07	15	1230.0		3	1	0	15@(2492)x1
X86283-01-58	(餘料)15	1167.5	2	1	0	1	15@(82.5)x1
X86283-01-58	16	1167.5		1	1	0	16@(5026.5)x1
X86283-01-55	(餘料)14, 16	1115.0	4	4	0	2	14@(10)x1 16@(1663.5)x1
X86283-01-47	(餘料)16	1075.0	2	1	0	1	16@(582.5)x1
X86283-01-47	17	1075.0		1	1	0	17@(5119)x1
X86283-01-41	(餘料)5	1057.5	1	1	0	1	5@(4.5)x1
X86283-01-38	(餘料)17	975.0	1	1	0	1	17@(4138)x1
X86283-02L-12, X86283-02R-12	(餘料)3-4	772.5	2	2	0	2	3@(55.5)x1 4@(167)x1
X86283-01-32, X86283-02L-05, X86283-02R-05	(餘料)12-13, 17, 17, 17	735.0	8	7	0	5	12@(45)x1 13@(225)x1 17@(2656)x1 17@(1174)x1 17@(433)x1
X86283-02R-05	18	735.0		1	1	0	18@(5459)x1

鋁材開料清單 X86283

開料長度: 6250, 總長料支數: 28, 總開料支數: 168

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86283-01-06, X86283-04-06	(餘料)2, 18, 18	697.5	6	6	0	3	2@(6)x1 18@(4052)x1 18@(1941.5)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	(餘料)18, 22	685.0	63	5	0	2	18@(559.5)x1 22@(672)x1
X86283-01-02, X86283-04-02	19-26	685.0		58	8	0	19-21@(672)x3 22@(2745)x1 23-25@(672)x3 26@(2745)x1
X86283-01-11, X86283-04-11	(餘料)19-26, 26	666.0	20	11	0	9	19-25@(0)x7 26@(729)x1 26@(57)x1
X86283-04-11	27	666.0		9	1	0	27@(152)x1
X86283-04-27	(餘料)28	607.5		2	1	0	28@(4973)x1
X86283-01-27	28	607.5		1	1	0	28@(5586.5)x1
X86283-01-28, X86283-04-28	(餘料)28, 28	600.0	2	2	0	2	28@(4367)x1 28@(3761)x1

鋁材開料清單 X86282

開料長度: 6000, 總長料支數: 3, 總開料支數: 95

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86282-01	1-3	159.0	95	95	3	0	1-2@(10)x2 3@(2155)x1

鋁材開料清單 X86281

開料長度: 6150, 總長料支數: 6, 總開料支數: 49

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86281-R01A	1	1223.0	2	2	1	0	1@(3642)x1
X86281-03LA, X86281-03RA	(餘料)1, 1	693.5	3	3	0	2	1@(2243)x1 1@(1543.5)x1
X86281-01LA, X86281-01RA, X86281-02LA	(餘料)1, 3, 5	678.0	32	8	0	3	1@(175.5)x1 3@(628)x1 5@(1996)x1
X86281-01LA, X86281-01RA	2-5	678.0		24	4	0	2@(628)x1 3@(2680)x1 4@(628)x1 5@(4048)x1
X86281-01LB, X86281-02LB, X86281-02RB	(餘料)5-6, 6	659.0	10	8	0	3	5@(1)x1 6@(3440)x1 6@(1445)x1
X86281-01RB	6	659.0		2	1	0	6@(4770)x1
X86281-02LC	(餘料)2	600.5	1	1	0	1	2@(21.5)x1
X86281-01RD	(餘料)3	593.0	1	1	0	1	3@(29)x1

**鋁材開料清單 X86280**

開料長度: 6250, 總長料支數: 14, 總開料支數: 78

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86280-R04	1	2165.5	1	1	1	0	1@(4028.5)x1
X86280-01A	(餘料)1	1834.0	1	1	0	1	1@(2188.5)x1
X86280-01Y	(餘料)1	1786.5	1	1	0	1	1@(396)x1
X86280-03A	2	1785.5	1	1	1	0	2@(4408.5)x1
X86280-06B	(餘料)2	1766.5	1	1	0	1	2@(2636)x1
X86280-14A	(餘料)2	1753.5	1	1	0	1	2@(876.5)x1
X86280-01K	3	1703.0	1	1	1	0	3@(4491)x1
X86280-01V	(餘料)3	1696.5	1	1	0	1	3@(2788.5)x1
X86280-05RG	(餘料)3	1668.0	1	1	0	1	3@(1114.5)x1
X86280-01P	4	1569.0	2	2	1	0	4@(3050)x1
X86280-01N	(餘料)4	1547.5	1	1	0	1	4@(1496.5)x1
X86280-01C	5	1541.5	1	1	1	0	5@(4652.5)x1
X86280-01X	(餘料)5	1504.0	1	1	0	1	5@(3142.5)x1
X86280-01U	(餘料)4	1484.0	1	1	0	1	4@(6.5)x1
X86280-01D	(餘料)5	1404.0	4	2	0	1	5@(322.5)x1
X86280-01D	6	1404.0		2	1	0	6@(3380)x1
X86280-05RD	(餘料)6	1378.0	1	1	0	1	6@(1996)x1
X86280-05LB, X86280-05RB	(餘料)6-7	1340.5	5	3	0	2	6@(649.5)x1 7@(814)x1
X86280-05LB	7	1340.5		2	1	0	7@(3507)x1
X86280-01L	8	1305.0	1	1	1	0	8@(4889)x1
X86280-01F	(餘料)8	1288.0	1	1	0	1	8@(3595)x1
X86280-01AD	(餘料)8	1286.5	1	1	0	1	8@(2302.5)x1
X86280-02F, X86280-R01	(餘料)8-9	1223.0	3	2	0	2	8@(1073.5)x1 9@(3742)x1
X86280-05RE	9	1223.0		1	1	0	9@(4971)x1
X86280-01AC	(餘料)9	1161.5	1	1	0	1	9@(2574.5)x1
X86280-01Z	(餘料)9	1109.0	2	2	0	1	9@(344.5)x1
X86280-01R	(餘料)3	1069.0	1	1	0	1	3@(39.5)x1
X86280-01Q	(餘料)2	766.5	1	1	0	1	2@(104)x1
X86280-01M	(餘料)7-8	729.0	4	2	0	2	7@(79)x1 8@(338.5)x1
X86280-01M	10	729.0		2	1	0	10@(4730)x1
X86280-04LA, X86280-04RA	(餘料)10, 10	693.5	3	3	0	2	10@(3331)x1 10@(2631.5)x1
X86280-02A	(餘料)10	678.0	29	3	0	1	10@(579.5)x1
X86280-02A	11-13	678.0		26	3	0	11-12@(44)x2 13@(728)x1
X86280-02C	(餘料)13	659.0	5	1	0	1	13@(63)x1
X86280-02C	14	659.0		4	1	0	14@(3540)x1
X86280-15A	(餘料)6	593.0	1	1	0	1	6@(50.5)x1

**鋁材開料清單 X86279**

開料長度: 6250, 總長料支數: 14, 總開料支數: 78

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
X86279-R01R	1	2172.5	1	1	1	0	1@(4021.5)x1
X86279-R02B	(餘料)1	1872.5	1	1	0	1	1@(2143)x1
X86279-R01L	(餘料)1	1792.5	1	1	0	1	1@(344.5)x1
X86279-R22A	2	1789.5	1	1	1	0	2@(4404.5)x1
X86279-R03A	(餘料)2	1788.5	1	1	0	1	2@(2610)x1
X86279-R04A	(餘料)2	1769.5	1	1	0	1	2@(834.5)x1
X86279-R08B	3	1741.5	1	1	1	0	3@(4452.5)x1
X86279-R21D	(餘料)3	1740.0	1	1	0	1	3@(2706.5)x1
X86279-R01H	(餘料)3	1702.5	1	1	0	1	3@(998)x1
X86279-R05E	(餘料)4	1607.5	2	1	0	1	4@(2973)x1
X86279-31RC	4	1607.5		1	1	0	4@(4586.5)x1
X86279-R06B	(餘料)4	1553.5	1	1	0	1	4@(1413.5)x1
X86279-R01B	5	1547.5	1	1	1	0	5@(4646.5)x1
X86279-R01K	(餘料)5	1510.0	1	1	0	1	5@(3130.5)x1
X86279-R01G	(餘料)5	1490.0	1	1	0	1	5@(1634.5)x1
X86279-20B	(餘料)5	1417.5	1	1	0	1	5@(211)x1
X86279-R01A	6	1410.0	4	4	1	0	6@(536)x1
X86279-R19A, X86279-R24A	(餘料)4, 7	1380.0	5	3	0	2	4@(27.5)x1 7@(656)x1
X86279-R23A	7	1380.0		2	1	0	7@(3428)x1
X86279-R08C	8	1343.5	1	1	1	0	8@(4850.5)x1
X86279-R07A	(餘料)8	1326.5	1	1	0	1	8@(3518)x1
X86279-R05B	(餘料)8	1325.0	1	1	0	1	8@(2187)x1
X86279-21B	(餘料)8	1295.0	3	1	0	1	8@(886)x1
X86279-R18C	9	1295.0		2	1	0	9@(3598)x1
X86279-R02C	(餘料)9	1200.0	1	1	0	1	9@(2392)x1
X86279-R05D	(餘料)9	1147.5	2	2	0	1	9@(85)x1
X86279-R01C	10	1075.0	1	1	1	0	10@(5119)x1
X86279-R07B	(餘料)2	805.0	1	1	0	1	2@(23.5)x1
X86279-01H, X86279-14F, X86279-R02D, X86279-R05A	(餘料)3, 8, 10, 10	767.5	4	4	0	4	3@(224.5)x1 8@(112.5)x1 10@(4345.5)x1 10@(3572)x1
X86279-R13LA, X86279-R13RA	(餘料)10, 10	729.5	3	3	0	2	10@(2101)x1 10@(1365.5)x1
X86279-42A, X86279-R12A	(餘料)10-11	717.5	7	5	0	2	10@(642)x1 11@(1859)x1
X86279-R11A	11	717.5		2	1	0	11@(4753)x1
X86279-02A, X86279-R14A	(餘料)11, 14	685.0	22	3	0	2	11@(477)x1 14@(3436)x1
X86279-R10A	12-14	685.0		19	3	0	12-13@(672)x2 14@(4127)x1
X86279-R10B, X86279-R14B	(餘料)12-14	666.0	5	5	0	3	12-13@(0)x2 14@(1420)x1
X86279-R18B	(餘料)14	665.0	1	1	0	1	14@(749)x1

鋁材開料清單 X86258

開料長度: 6000, 總長料支數: 6, 總開料支數: 156

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86258-01	1-6	200.0	156	156	6	0	1-5@(182)x5 6@(2654)x1

鋁材開料清單 X86256

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86256-01R	1	200.0	3	3	1	0	1@(5332)x1

鋁材開料清單 X86255

開料長度: 6000, 總長料支數: 5, 總開料支數: 134

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86255-01R, X86255-01L, X86255-01R	(餘料)3, 1-5	200.0	134	134	5	1	3@(182)x1 1-2@(182)x2 3@(5332)x1 4@(182)x1 5@(1418)x1

鋁材開料清單 N541

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 97

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N541-01	1	21.0	97	97	1	0	1@(3331)x1

**鋁材開料清單 N00813**

開料長度: 6000, 總長料支數: 40, 總開料支數: 322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-01BV	1	2085.0	2	2	1	0	1@(1768)x1
N00813-01B	(餘料)1	1753.0	2	1	0	1	1@(9)x1
N00813-01B	2	1753.0		1	1	0	2@(4191)x1
N00813-01BR	(餘料)2	1705.0	2	2	0	1	2@(769)x1
N00813-01F	3	1658.0	2	2	1	0	3@(2622)x1
N00813-01H	(餘料)3	1639.0	2	1	0	1	3@(977)x1
N00813-01H	4	1639.0		1	1	0	4@(4305)x1
N00813-01AS	(餘料)4	1627.0	1	1	0	1	4@(2672)x1
N00813-01D	(餘料)4	1622.0	2	1	0	1	4@(1044)x1
N00813-01D	5	1622.0		1	1	0	5@(4322)x1
N00813-01BN	(餘料)5	1615.5	2	2	0	1	5@(1079)x1
N00813-01AL	6	1588.0	2	2	1	0	6@(2762)x1
N00813-01AR	(餘料)6	1488.0	6	1	0	1	6@(1268)x1
N00813-01AR	7-8	1488.0		5	2	0	7@(1468)x1 8@(2962)x1
N00813-01AN	(餘料)8	1466.5	2	2	0	1	8@(17)x1
N00813-01R	(餘料)7	1460.5	2	1	0	1	7@(1.5)x1
N00813-01R	9	1460.5		1	1	0	9@(4483.5)x1
N00813-01BQ	(餘料)9	1423.0	2	2	0	1	9@(1625.5)x1
N00813-01BM	(餘料)9	1403.0	2	1	0	1	9@(216.5)x1
N00813-01BM	10	1403.0		1	1	0	10@(4541)x1
N00813-01S	(餘料)10	1323.0	8	3	0	1	10@(554)x1
N00813-01S	11-12	1323.0		5	2	0	11@(634)x1 12@(4621)x1
N00813-01Q	(餘料)12	1298.0	2	2	0	1	12@(2013)x1
N00813-01M	(餘料)6, 12	1260.5	10	2	0	2	6@(1.5)x1 12@(746.5)x1
N00813-01M	13-14	1260.5		8	2	0	13-14@(884)x2
N00813-01AM	15	1224.0	2	2	1	0	15@(3490)x1
N00813-R03	(餘料)15	1220.0	1	1	0	1	15@(2264)x1
N00813-01P	(餘料)15	1207.0	4	1	0	1	15@(1051)x1
N00813-01P	16	1207.0		3	1	0	16@(2311)x1
N00813-01E	(餘料)16	1143.0	8	2	0	1	16@(13)x1
N00813-01E	17-18	1143.0		6	2	0	17@(205)x1 18@(4801)x1
N00813-01BT	(餘料)18	1080.0	2	2	0	1	18@(2629)x1
N00813-01BA	(餘料)4-5, 15, 18	1012.0	4	4	0	4	4@(26)x1 5@(61)x1 15@(33)x1 18@(1611)x1
N00813-01BH	(餘料)18	988.0	2	1	0	1	18@(617)x1
N00813-01BH	19	988.0		1	1	0	19@(4956)x1
N00813-01A, N00813-04	(餘料)2-3, 12-14, 19, 21	720.5	38	13	0	7	2@(42.5)x1 3@(250.5)x1 12@(20)x1 13-14@(157.5)x2 19@(597)x1 21@(138)x1
N00813-01A, N00813-04	20-23	720.5		25	4	0	20@(138)x1 21@(1591)x1 22@(138)x1 23@(3770.5)x1
N00813-01BD	(餘料)23	685.5	2	2	0	1	23@(2387.5)x1
N00813-01AJ	(餘料)23	648.0	8	3	0	1	23@(425.5)x1

鋁材開料清單 N00813

開料長度: 6000, 總長料支數: 40, 總開料支數: 322

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
N00813-01AJ	24	648.0		5	1	0	24@(2680)x1
N00813-01C	(餘料)11, 18, 24	598.0	60	6	0	3	11@(30)x1 18@(13)x1 24@(264)x1
N00813-01C	25-30	598.0		54	6	0	25-30@(514)x6
N00813-01N	(餘料)19	579.0	10	1	0	1	19@(12)x1
N00813-01N	31	579.0		9	1	0	31@(685)x1
N00813-01G	(餘料)31	567.0	6	1	0	1	31@(112)x1
N00813-01G	32	567.0		5	1	0	32@(3085)x1
N00813-01AX	(餘料)10, 32	513.0	4	4	0	2	10@(35)x1 32@(1528)x1
N00813-01BF	(餘料)25-28	473.0	4	4	0	4	25-28@(35)x4
N00813-01BG, N00813-R02	(餘料)29-30, 32, 36	433.0	76	16	0	4	29-30@(75)x2 32@(211)x1 36@(243)x1
N00813-01BG, N00813-R02	33-38	433.0		60	6	0	33-35@(243)x3 36@(5072)x1 37@(243)x1 38@(3316)x1
N00813-01BE, N00813-02D	(餘料)23, 38, 40	358.0	38	16	0	3	23@(61.5)x1 38@(40)x1 40@(1582)x1
N00813-01BE	39-40	358.0		22	2	0	39@(126)x1 40@(3766)x1
N00813-01BW	(餘料)3, 9	200.0	2	2	0	2	3@(44.5)x1 9@(10.5)x1

鋁材開料清單 L100

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 18

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L100-01	1	55.0	9	9	1	0	1@(5401)x1
L100-02	(餘料)1	30.0	9	9	0	1	1@(5077)x1

鋁材開料清單 L065

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 2

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L065-01-13	1	1567.0	1	1	1	0	1@(4377)x1
L065-01-02	(餘料)1	677.0	1	1	0	1	1@(3694)x1

鋁材開料清單 B1505

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 9

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
B1505-01	1	93.5	9	9	1	0	1@(5054.5)x1

鋁材開料清單 X86351S

開料長度: 6100, 總長料支數: 1, 總開料支數: 3

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86351-S01B	1	1658.0	3	3	1	0	1@(1058)x1

鋁材開料清單 X86318S

開料長度: 6000, 總長料支數: 2, 總開料支數: 196

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86318-S03R	(餘料) 1	95.5	6	3	0	1	1@(5341)x1
X86318-S03L	1	95.5		3	1	0	1@(5645.5)x1
X86318-S01, X86318-S02	(餘料) 1-2	32.0	190	148	0	2	1@(21)x1 2@(4050)x1
X86318-S01	2	32.0		42	1	0	2@(4354)x1

**鋁材開料清單 X86299S**

開料長度: 5550, 總長料支數: 14, 總開料支數: 98

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86299-S06	(餘料) 1	1230.0	4	2	0	1	1@(556)x1
X86299-S05	1	1230.0		2	1	0	1@(3028)x1
X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	(餘料) 3-5, 7-10	685.0	64	29	0	7	3-5@(663)x3 7-10@(663)x4
X86299-S01LA, X86299-S01RA, X86299-S02LA, X86299-S02RA, X86299-S03LA, X86299-S03RA, X86299-S04LA, X86299-S04RA	2-11	685.0		35	10	0	2@(663)x1 3@(4118)x1 4@(2736)x1 5@(1354)x1 6@(663)x1 7@(4809)x1 8@(3427)x1 9@(4809)x1 10@(3427)x1 11@(4809)x1
X86299-S07L, X86299-S07R, X86299-S08L, X86299-S08R	(餘料) 11, 11, 11, 11	677.5	6	6	0	4	11@(3442)x1 11@(2758.5)x1 11@(1391.5)x1 11@(708)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02LB, X86299-S02RB	(餘料) 11-13, 13	666.0	20	12	0	4	11@(36)x1 12@(124)x1 13@(1468)x1 13@(124)x1
X86299-S01LB, X86299-S01RB, X86299-S02RB	12-14	666.0		8	3	0	12@(2812)x1 13@(4828)x1 14@(3484)x1
X86299-S03LB, X86299-S04LB	(餘料) 2-3	607.5	2	2	0	2	2-3@(49.5)x2
X86299-S03RC, X86299-S04RC	(餘料) 4-5	600.0	2	2	0	2	4-5@(57)x2

鋁材開料清單 X86285S

開料長度: 6100, 總長料支數: 10, 總開料支數: 28

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86285-S01B	1-6	1679.0	16	16	6	0	1-5@(995)x5 6@(4365)x1
X86285-S01C	(餘料)6	1604.0	12	2	0	1	6@(1145)x1
X86285-S01C	7-10	1604.0		10	4	0	7-9@(1220)x3 10@(4440)x1

鋁材開料清單 X86284S

開料長度: 6100, 總長料支數: 23, 總開料支數: 67

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86284-S02LB, X86284-S02RB	(餘料) 3, 8	1685.0	35	2	0	2	3@(977)x1 8@(977)x1
	1-12	1685.0		33	12	0	1-2@(977)x2 3@(2668)x1 4-7@(977)x4
X86284-S01C, X86284-S02LC, X86284-S03RB	(餘料) 12, 15, 22	1610.0	32	4	0	3	12@(1052)x1 15@(1202)x1 22@(1202)x1
	13-23	1610.0		28	11	0	13-14@(1202)x2 15@(4434)x1 16-21@(1202)x6 22@(2818)x1 23@(4434)x1

鋁材開料清單 X86283S

開料長度: 6250, 總長料支數: 12, 總開料支數: 98

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
X86283-S01-03	1	1230.0	4	4	1	0	1@(1256)x1
X86283-S01-02	(餘料)1	685.0	28	1	0	1	1@(565)x1
X86283-S01-02	2-5	685.0		27	4	0	2-4@(672)x3 5@(4127)x1
X86283-S01-01	(餘料)5	677.5	42	6	0	1	5@(26)x1
X86283-S01-01	6-9	677.5		36	4	0	6-9@(48.5)x4
X86283-S01-05	(餘料)2-4	658.5	20	3	0	3	2-4@(7.5)x3
X86283-S01-05	10-11	658.5		17	2	0	10@(219.5)x1 11@(884)x1
X86283-S01-06	(餘料)11	607.5	2	1	0	1	11@(270.5)x1
X86283-S01-06	12	607.5		1	1	0	12@(5586.5)x1
X86283-S01-09	(餘料)12	600.0	2	2	0	1	12@(4374.5)x1

鋁材開料清單 N516S

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 6

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
N516-S01	1	15.0	6	6	1	0	1@(5824)x1

鋁材開料清單 L011S

開料長度: 6000, 總長料支數: 1, 總開料支數: 190

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
L011-S01	1	11.0	190	190	1	0	1@(2720)x1

**鋁材開料清單 H122785S**

開料長度: 6000, 總長料支數: 17, 總開料支數: 287

窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要支數	開料支數	長料支數	餘料支數	編號(剩餘長度)
H122785-S02RB	(餘料) 4	1340.0	27	1	0	1	4@(566)x1
H122785-S02LB, H122785-S02RB	1-7	1340.0		26	7	0	1-3@(566)x3 4@(1912)x1 5-6@(566)x2 7@(1912)x1
H122785-S02LC, H122785-S02RC	(餘料) 7, 10	1265.0	20	3	0	2	7@(641)x1 10@(866)x1
H122785-S02LC, H122785-S02RC	8-12	1265.0		17	5	0	8-9@(866)x2 10@(3408)x1 11@(866)x1 12@(2137)x1
H122785-S04	(餘料) 12	1114.0	2	1	0	1	12@(1017)x1
H122785-S04	13	1114.0		1	1	0	13@(4830)x1
H122785-S06B	(餘料) 7-8	629.5	2	2	0	2	7@(5.5)x1 8@(230.5)x1
H122785-S05B	(餘料) 9-10	611.5	2	2	0	2	9-10@(248.5)x2
H122785-S07L, H122785-S07R	(餘料) 1-4	346.0	4	4	0	4	1-4@(214)x4
H122785-S03L, H122785-S03R	(餘料) 5-6, 9-14	240.0	94	41	0	8	5-6@(74)x2 9-10@(2.5)x2 11@(128)x1 12@(33)x1 13@(156)x1 14@(46)x1
H122785-S03L, H122785-S03R	14-16	240.0		53	3	0	14@(2260)x1 15@(46)x1 16@(2506)x1
H122785-S01	(餘料) 1-6, 8, 11, 13, 16	60.0	136	57	0	10	1-4@(16)x4 5-6@(8)x2 8@(32.5)x1 11@(62)x1 13@(24)x1 16@(64)x1
H122785-S01	17	60.0		79	1	0	17@(736)x1